

Sicherheitsinformationen für Geräte, Komponenten und Verbrauchsmaterialien des Kobold VK7 Systems

1 Gefahren und Sicherheitshinweise

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den Eigenschaften der Vorwerk Produkte. Die Produktsicherheit kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn Sie das Gerät bestimmungsgemäß verwenden und die Warnhinweise beachten.



WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags! Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden, kann dies zu einem Stromschlag führen.

- Führen Sie keine spitzen Gegenstände in die elektrischen Kontakte ein.
- Verändern Sie die elektrischen Kontakte nicht.

Brandgefahr oder Gefahr eines Stromschlags!

Eine nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur des Geräts und des zugehörigen Ladegeräts bzw. der zugehörigen Lademöglichkeit kann zu Brand oder Stromschlag führen.

- Führen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nie eigenständig aus.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur vom Vorwerk Kundenservice, einer von Vorwerk autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Defekte Teile dürfen ausschließlich durch original Ersatzteile ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Setzen Sie sich bei Beschädigungen am Gerät mit Ihrem Vorwerk Kundendienst in Verbindung.
- Betreiben Sie das Ladegerät bzw. die Lademöglichkeit nur an einem durch einen Fachmann ordnungsgemäß installierten Anschluss.
- Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen und selbst zu reparieren. Das Ladegerät hat spannungsführende Teile im Inneren und ist kein wartungsfähiges Teil.

- Gefahr eines Stromschlags!** Das Erledigen von Reinigungsarbeiten, wenn die Lademöglichkeit noch in der Steckdose ist, kann zu einem Stromschlag führen.
- Ziehen Sie das Ladegerät bzw. die Anschlussleitung der Lademöglichkeit vor allen Reinigungsarbeiten aus der Steckdose.
- Brandgefahr oder Gefahr eines Stromschlags!** Wenn Sie mit Ihrem Gerät über freiliegende Kabel fahren, kann dies zu einem Brand oder bei Berührung zu einem Stromschlag führen.
- Fahren Sie mit Ihrem Gerät nie über auf dem Boden befindliche Kabel.
- Gefahr eines Stromschlags!** Durch Zugbeanspruchung kann die Anschlussleitung beschädigt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Anschlussleitung, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.
 - Tragen Sie die Lademöglichkeiten niemals an der Anschlussleitung.
- Gefahr eines Stromschlags!** Wenn Wasser an die stromführenden Bauteile gelangt, können Sie einen Stromschlag bekommen.
- Reinigen Sie niemals das Ladegerät und die Lademöglichkeit mit Wasser, Flüssigreinigern oder einem feuchten Reinigungstuch.
 - Benutzen Sie das Ladegerät und die Lademöglichkeit nicht in feuchten Umgebungen.
 - Tauchen Sie das Ladegerät und die Lademöglichkeit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Schütten Sie niemals Wasser über das Ladegerät und die Lademöglichkeit.
 - Halten Sie das Ladegerät und die Lademöglichkeit nicht unter fließendes Wasser.
 - Fassen Sie das Ladegerät und die Lademöglichkeit nicht mit nassen Händen an.
- Gefahr eines Stromschlags!** Beim Bohren von Befestigungslöchern in der Wand kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Achten Sie beim Bohren (besonders in der Nähe einer Steckdose oder eines Lichtschalters) darauf, dass Sie in keine elektrische Leitung bohren.

Explosionsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Akku oder dem Gerät kann zu einer Explosion führen.

- Benutzen Sie ausschließlich für Ihr Gerät geeignete original Vorwerk Akkus.
- Versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren. Defekte Akkus müssen durch neue original Vorwerk Akkus ersetzt werden.
- Betreiben Sie den Akku nicht weiter, wenn er beschädigt ist.

Explosionsgefahr!

Die unsachgemäße Verwendung von Reinigungsmitteln im Saugwischer kann zu gefährlichen Reaktionen führen.

- Verwenden Sie keine ölbasierten, reizenden, lösemittelhaltigen, chlorhaltigen, entzündlichen oder entflammbaren Reinigungsmittel.
- Füllen Sie diese Reinigungsmittel nicht in den Tank des Saugwischers ein.
- Mischen Sie niemals verschiedene Reinigungs- und Pflegemittel miteinander.

Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr!

Das Gerät kann anfangen zu brennen, wenn Sie es Hitze aussetzen, das Netzteil abdecken oder nicht bestimmungsgemäß verwenden.

- Das Gerät und sämtliches Zubehör (insbesondere der Akku) dürfen niemals ins Feuer gelegt bzw. durch eine externe Wärmequelle erhitzt werden.
- Betreiben Sie das Gerät und sämtliches Zubehör (insbesondere den Akku) nicht weiter, wenn sie zu Boden gefallen sind und sichtbare Beschädigungen oder Betriebsstörungen aufweisen.
- Schließen Sie den Akku keinesfalls kurz, beispielsweise durch an den Akkuklemmen anliegende Metallgegenstände.
- Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht abgedeckt wird.

Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr!

Das Laden nicht aufladbarer Batterien kann zu einem Brand oder einer Explosion führen!

- Verwenden Sie ausschließlich den für Ihr Gerät geeigneten original Vorwerk Akku.

Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr!

Wenn brennende oder leicht entzündliche Stoffe in das Innere des Geräts gelangen, kann dies zu Brand oder zu einer Explosion führen.

- Saugen Sie keine heiße Asche oder glimmende Zigarettenstummel auf.
- Saugen Sie keine explosiven oder leicht entzündlichen Stoffe auf.

Brandgefahr!

Die Verwendung eines ungeeigneten Ladegeräts kann den Akku schädigen und zu einem Brand führen.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit original Kobold Zubehör.
- Benutzen Sie zum Laden des Akkus bzw. des Geräts nur die abnehmbare Versorgungseinheit (Ladegerät bzw. Lademöglichkeit), die mit diesem Gerät mitgeliefert wurde.

Brandgefahr!

Wenn Wasser in den Akku gelangt, kann dies zu Brand führen.

- Reinigen Sie den Akku niemals mit Wasser, Flüssigreinigern oder einem feuchten Reinigungstuch.
- Halten Sie den Akku von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.

Brandgefahr!

Der Akku-Staubsauger und sein Zubehör sind nicht kompatibel mit Vorwerk Netzspannungs-Staubsaugern sowie deren Zubehör.

- Versuchen Sie niemals, den Akku-Staubsauger oder sein Zubehör mit den Netzspannungs-Staubsaugerserien sowie deren elektrisch angetriebenem Zubehör zu betreiben.

Brandgefahr!

Grobe Verschmutzungen an den Kontakten können leitfähig sein und zum Kurzschluss führen. Der Kurzschluss kann einen Brand auslösen.

- Trennen Sie das Ladegerät vom Strom und reinigen Sie den Ladestecker mit einem trockenen oder ggf. nebelfeuchten Tuch.

Brandgefahr!

Durch eine unbeabsichtigte Auslösung oder Aktivierung des Geräts oder des Akkus während des Transports, kann es zu einer Hitzeentwicklung bis hin zu einem Brand kommen.

- Folgen Sie den Anweisungen in der Anleitung, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.

Erstickungsgefahr!

Kleinteile können in die Atemwege gelangen und zu Ersticken führen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob sich die Naht an der grünen Befestigung der Reinigungstücher des Saugwischers in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und tauschen Sie es aus, wenn sich die grüne Befestigung löst.
- Halten Sie Kleinteile wie Duftchips von Kindern fern.

Verbrennungsgefahr!

Sie können sich an heißem oder kochendem Wasser verbrennen.

- Füllen Sie kein heißes oder kochendes Wasser in den Tank des Saugwischers.

Gefahr durch Magnetismus!

Die Kassette des Frischer-Kits enthält einen Magneten. Magnete können Herzschrittmacher oder interne Defibrillatoren beeinträchtigen.

- Halten Sie den Magneten von Herzschrittmachern, internen Defibrillatoren oder anderen aktiven Implantaten entfernt.
- Warnen Sie betroffene Menschen.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Tritt Wasser in den Ladestecker ein, kann er sich erwärmen.

- Reinigen Sie den Ladestecker niemals mit Wasser, Flüssigreinigern oder einem nassen Reinigungstuch.

Verletzungsgefahr durch Unterdruck!

Das Ansaugen von Haut oder Haar kann zu Verletzungen führen.

- Saugen Sie niemals Körperteile oder Kopfhaar an.
- Saugen Sie nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren.

Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile!

Sie können sich an beweglichen Teilen (beispielsweise rotierende Bürsten oder schwingende Tuchträgerplatte) verletzen.

- Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer aus.
- Trennen Sie Vorsatzgeräte vom Gerät, bevor Sie Umrüst-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Vorsatzgerät vornehmen.
- Halten Sie Abstand zu beweglichen Teilen.
- Greifen Sie niemals in die beweglichen Teile.
- Betreiben Sie die Elektro-Polsterbürste nicht ohne Aufsatz.
- Nehmen Sie während des Betriebs der Elektro-Polsterbürste nicht die Aufsätze für die Matratzenreinigung ab.

Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile!

Der Saugschuh der Hartbodendüse wird durch eine Feder in die Ausgangsposition zurückbewegt und kann Sie verletzen.

- Halten Sie Abstand zum eingeschwenkten Saugschuh.
- Drehen Sie insbesondere bei entnommener Borstenplatte die Hartbodendüse nicht mit Kraft über den Endanschlag.

Verletzungs- und Sturzgefahr!

Wenn Sie den Akku-Staubsauger unsachgemäß belasten, können Sie stürzen.

- Stellen Sie das Gerät in der Parkposition mit dem Vorsatzgerät ausschließlich auf waagerechten Flächen ab.
- Stützen Sie sich niemals auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie sich niemals auf die Vorsatzgeräte.

Verletzungsgefahr durch unbeaufsichtigten Betrieb!

Ein unbeaufsichtigtes Gerät könnte andere verletzen.

- Bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, schalten Sie das Gerät über die Ein/Aus-Taste des Akku-Staubsaugers aus.

Gefahr durch Kontakt mit Gefahrstoffen!

Ausgetretener Elektrolyt von Akkus oder Batterien kann zu Verletzungen führen.

- Fassen Sie ausgelaufenen Elektrolyt sowie Elektrolytreste bspw. an ausgelaufenen Akkus oder Batterien nicht ohne Haut- und Augenschutz an.
- Ausgelaufener Elektrolyt darf nicht mit Haut, Augen und Schleimhäuten in Berührung gebracht werden.
- Waschen Sie sich bei versehentlichem Kontakt die Hände und spülen Sie die Augen oder Schleimhäute unmittelbar mit reichlich klarem Wasser aus.
- Halten Sie sich von austretenden Elektrolytdämpfen fern und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
- Wenn Sie weiterhin Beschwerden haben oder der Elektrolyt mit Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kam, suchen Sie einen Arzt auf.
- Waschen Sie Kleidung und Textilien, die mit ausgelaufenem Elektrolyt oder Elektrolytresten in Kontakt gekommen sind, unmittelbar gründlich aus oder entsorgen Sie diese.
- Ausgelaufener Elektrolyt, Elektrolytreste sowie die ausgelaufenen Akkus oder Batterien sind entflammbar. Halten Sie diese von Feuer und Hitze fern.

Verletzungsgefahr durch scharfkantige Bruchstücke des Kunststoffes!

Gebrochener Kunststoff kann scharfkantig sein und Sie können sich verletzen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Kunststoffteile durch Stürze oder Stöße beschädigt wurden.
- Schützen Sie sich vor scharfkantigen Bruchstücken.

Verletzungsgefahr durch herausgeschleudertes Sauggut!

Sie können sich durch herausgeschleudertes Sauggut verletzen.

- Vermeiden Sie das abrupte Aufsetzen des Vorsatzgeräts auf losem Grobgut (z. B. Glassplitter), besonders in Augenhöhe.
- Vermeiden Sie es, mit dem Vorsatzgerät seitlich an loses Grobgut (z. B. Glassplitter) zu fahren.
- Schalten Sie das Vorsatzgerät aus, bevor Sie es anheben.
- Reinigen Sie mit dem Saugwischer nicht in Augenhöhe (z. B. auf Treppen oder Podesten).

Verletzungsgefahr!

Der Saugwischer ist nur für die Verwendung auf Fußböden geeignet. Wenn das Gerät an Decken oder Wänden verwendet wird, kann es sich vom Staubsauger lösen und auf den Nutzer fallen.

- Reinigen Sie ausschließlich horizontale Flächen mit dem Saugwischer.
- Verwenden Sie den Saugwischer niemals vertikal oder über Kopf.

Verlust der Allergiker-Eignung und Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Ungeeignetes oder beschädigtes Filtermaterial hält feine, allergieauslösende Partikel nicht zurück.

- Benutzen Sie bei der Verwendung dieses Geräts ausschließlich dafür vorgesehene original Produkte.
- Verwenden Sie gebrauchte Kobold Premium Filtertüten nicht wieder.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit eingelegter original Kobold Premium Filtertüte.

HINWEIS

Gefahr der Beschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch!

Befindet sich das Gerät nicht in einwandfreiem Zustand, kann dies zu Beschädigungen führen.

- Benutzen Sie bei der Verwendung dieses Geräts ausschließlich dafür vorgesehene, original Vorwerk Produkte.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es oder das Kabel des Netzteils beschädigt sind oder wenn das Gerät nicht vollständig zusammengesetzt ist.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Der unsachgemäße Gebrauch der Lademöglichkeiten kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur das original Ladegerät bzw. die Lademöglichkeit inkl. Netzkabel von Vorwerk, die für dieses Produkt vorgesehen sind.
- Betreiben Sie das Ladegerät bzw. die Lademöglichkeit ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Wechselspannung und Netzfrequenz.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

- Blockieren Sie während der Anwendung keinesfalls die Abluftöffnungen. Halten Sie das Gerät frei von Verunreinigungen, die den Luftstrom verringern.

Gefahr der Beschädigung der Akkus!

Eine fehlerhafte Verwendung des Akkus kann zu einer Beschädigung des Akkus führen.

- Laden Sie das Gerät mindestens einmal pro Jahr vollständig auf, um eine Tiefentladung und somit eine Verkürzung der Akkulebensdauer zu verhindern.

Gefahr der Beschädigung des Akkus!

Extreme Hitze oder Kälte verkürzen die Lebensdauer und/oder können einen Schaden an den Akkus verursachen.

- Setzen Sie das Gerät weder Feuer, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung noch übermäßigen Temperaturen aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Hitzequelle (Herd, Heizgerät oder heiße Heizkörper) auf.
- Halten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungstemperaturen zur Lagerung und Bedienung ein.

Beschädigungsgefahr des Geräts!

Feuchtigkeit im Inneren des Geräts kann dieses beschädigen.

- Saugen Sie keine Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf.
- Saugen Sie keine feuchten Fußmatten oder Teppiche ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen (nassen Badezimmern, Außenbereichen etc.) oder an Orten, an denen Gefahr besteht, dass das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Schütten Sie niemals Wasser über das Gerät und halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bewahren Sie das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt auf.

**Beschädigungsgefahr
durch falsche Reinigung!**

Unsachgemäße Reinigung kann das Gerät beschädigen.

- Reinigen Sie Ihr Gerät niemals mit Wasser, Flüssigreinigern oder einem feuchten Reinigungstuch.
- Reinigen Sie die Rundbürste niemals nass. Verwenden Sie bei Bedarf ein trockenes oder ggf. nebelfeuchtes Tuch. Die Rundbürste ist weder spülmaschinen- noch wasserfest.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten, z. B. Benzin oder Aceton.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Desinfektionsmittel.

**Beschädigungsgefahr
durch unsachgemäßen
Gebrauch!**

Bei Feuchtigkeit im Filterraum kann das Gerät beschädigt werden.

- Wenn der Filterraum feucht geworden ist, trocknen Sie ihn vor einer weiteren Nutzung.
- Ersetzen Sie die Premium Filtertüte und trocknen Sie den Motorschutzfilter.

**Beschädigungsgefahr
durch unsachgemäßen
Gebrauch!**

Ein nicht trockener Motorschutzfilter kann zu Beschädigungen führen.

- Lassen Sie einen feuchten Motorschutzfilter an einem warmen Ort 24 Stunden trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

**Beschädigungsgefahr
durch unsachgemäßen
Gebrauch!**

Befindet sich das Gerät nicht in einwandfreiem Zustand, kann dies zu Beschädigungen führen.

- Benutzen Sie das Gerät nur mit eingelegtem Motorschutzfilter.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Beschädigungen des Bodens führen.

- Vermeiden Sie längeres Arbeiten mit den elektrisch betriebenen Vorsatzgeräten auf einer Stelle.
- Um Bodenbeschädigungen zu verhindern, reinigen Sie empfindliche Hart- und Teppichböden mit der Elektrobürste nur mit niedriger Rundbürsten-Drehzahl oder deaktivierten Rundbürsten.
- Bewegen Sie die Elektrobürste nicht quer auf dem Boden. Dies kann zu irreversiblen Spuren auf dem Boden führen.
- Vermeiden Sie das Einsaugen loser Teppiche/ Fransen oder deaktivieren Sie die Rundbürsten.
- Beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenherstellers.

Sachschaden durch unsachgemäße Lagerung!

Dauerhafte Feuchtigkeit im und am Saugwischer kann diesen beschädigen.

- Lassen Sie bei der Aufbewahrung des Saugwischers nie ein feuchtes Tuch im Gerät.
- Lassen Sie den Tank mit Restflüssigkeit niemals zur Lagerung im Gerät zurück.
- Leeren Sie den Tank vollständig nach jeder Benutzung.

Sachschaden durch unsachgemäße Montage des Tanks!

Die unsachgemäße Handhabung des Tanks des Saugwischers kann zu Beschädigungen führen.

- Vermeiden Sie ein gewaltsames Einsetzen und Entnehmen des Tanks.

Gefahr von Bodenschäden! Der unsachgemäße Gebrauch des Saugwischers kann zu Beschädigungen des Bodens führen.

- Verwenden Sie den Saugwischer nie ohne Reinigungstuch.
- Arbeiten Sie nie länger als 10 Sekunden auf einer Stelle.
- Lassen Sie den Saugwischer niemals für mehr als 30 Sekunden mit einem feuchten Reinigungstuch auf dem Boden stehen, da es sonst bei empfindlichen Böden zu Bodenschädigungen kommen könnte.
- Befeuchten Sie niemals das Reinigungstuch in irgendeiner Form manuell. Das Reinigungstuch darf nur über den Saugwischer befeuchtet werden, weil es sonst zu feucht werden kann.
- Probieren Sie bei empfindlichen Böden (u. a. nicht dauerhaft versiegelten Böden wie geölter Kork, geöltes Parkett, beschichtetes, geöltes Steinzeug), das Gerät vorab an einer nicht sichtbaren Stelle aus, um Bodenbeschädigung vorzubeugen.
- Wischen Sie bei besonders feuchtigkeitsempfindlichen Böden mit einem trockenen Reinigungstuch Parkett oder Dry und dem Staubsauger nach, falls der Boden zu feucht ist.
- Wenn der Saugwischer sich an Gegenständen verhakt oder einklemmt, schalten Sie sofort das Gerät ab, um Schäden zu vermeiden.

Sachschaden durch falsche Reinigungsmittel!

Die unsachgemäße Verwendung von Reinigungsmitteln beim Arbeiten mit dem Saugwischer kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie ausschließlich original Kobold Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinesfalls saure Reinigungsmittel (z. B. Essigreiniger) oder hochalkalische Reinigungsmittel (z. B. Chlorbleichlauge).

Bodenbeschädigung durch scharfkantige Gegenstände!

Scharfkantige Partikel unterhalb des Reinigungstuches des Saugwischers können zu Bodenschäden führen.

- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass sich keine kleinen Steinchen, Granulate (z. B. Katzenstreu) oder andere spitze oder scharfkantige Gegenstände unter dem Reinigungstuch befinden.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Befeuchtung!

Eine Befeuchtung des Trocken-Reinigungstuches kann zu einer Beschädigung am Gerät führen.

- Führen Sie keine Befeuchtung durch, wenn Sie das Reinigungstuch Dry verwenden.

Sachschaden durch unsachgemäße Montage des Tuchträgerrahmens!

Die unsachgemäße Handhabung des Tuchträgerrahmens des Saugwischers kann zu Beschädigungen führen.

- Achten Sie bei der Befestigung des Reinigungstuches auf dem Tuchträgerrahmen stets darauf, dass Sie das Reinigungstuch gerade befestigen. Vermeiden Sie unbedingt eine übermäßige Schiefstellung des Reinigungstuches zum Tuchträgerrahmen.
- Vermeiden Sie ein gewaltsames Einsetzen und Entnehmen des Tuchträgerrahmens.

Beschädigungsgefahr durch Unverträglichkeit von Lavenia!

Die unsachgemäße Verwendung des Reinigungsmittels Lavenia kann zu Beschädigungen führen.

- Prüfen Sie vor der Anwendung die Matratze an einer unauffälligen Stelle auf Farbecheit gegenüber Lavenia.

Beschädigungsgefahr der Matratzen!

Der unsachgemäße Gebrauch des Matratzenreinigungssets kann zu Beschädigungen der Matratze führen.

- Vermeiden Sie längeres Arbeiten (max. 5 Sekunden) auf einer Stelle.
- Saugen Sie Matratzen nicht mit dem Saugschuh der Elektro-Polsterbürste ab, sondern verwenden Sie dazu ausschließlich den Matratzen-Saugaufsatz, um Schädigungen an den Matratzen zu vermeiden.
- Verwenden Sie Lavenia und das Matratzenreinigungsset ausschließlich auf Matratzen. Das Matratzenreinigungsset ist nicht zur Anwendung auf anderen Polsterstoffen oder Möbeln geeignet und kann zur Schädigung empfindlicher Materialien führen.
- Verwenden Sie den Matratzen-Frischeraufsatz ausschließlich mit der dazugehörigen Noppenscheibe zur Matratzenreinigung.
- Drücken Sie das Gerät nicht fest auf die Matratze. Das kann zu Schädigungen an Ihrem Gerät und an Ihrer Matratze führen.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Ungeeignete Teppich-Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

- Verwenden Sie zum Reinigen von Teppichen ausschließlich Kobosan active und saugen Sie diese erst nach vollständiger Trocknung ab.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Durch unsachgemäßen Gebrauch des Düsensortiments (Kobold Zubehör) können Oberflächen beschädigt werden.

- Setzen Sie die Düsen aus dem Düsensortiment nicht auf glänzenden oder polierten Oberflächen ein.

Beschädigungsgefahr durch Magnetismus!

Die Kassette des Frischer-Kits enthält einen Magneten.

- Halten Sie Kreditkarten, elektronische Speichermedien und andere Gegenstände, die gegenüber Magnetfeldern empfindlich sind, davon fern.

Bedeutung der Sicherheitssymbole



Warnhinweis mit Hinweis auf die Schwere der Gefahr



Hinweis auf Sachschaden



Gerät verfügt aus funktionalen Gründen über einen Erdungsanschluss



Gerät der Schutzklasse II



Nur für den Gebrauch in Innenräumen



Vor dem Laden Gebrauchsanleitung lesen



Benutzen Sie zum Laden des Akkus bzw. des Geräts nur die abnehmbare Versorgungseinheit (Ladegerät bzw. Lademöglichkeit), die mit diesem Gerät mitgeliefert wurde.

2 Ausführliche Gebrauchsanleitung

Eine ausführliche Gebrauchsanleitung finden Sie unter



www.vorwerk.com/user-manual-Kobold-VK7