

## 1 FÜR IHRE SICHERHEIT

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den Eigenschaften der Vorwerk Produkte. Die Produktsicherheit des Kobold VR300 Saugroboters und seines Zubehörs kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn Sie dieses Kapitel beachten. Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise.

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

---

#### **Hinweis!**

Für die Nutzung, Reinigung und Benutzer-Wartung durch Kinder unter 8 Jahren ist das Gerät nicht bestimmt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern ab 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder wurden von dieser bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden. Kinder ab 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder den Lademöglichkeiten (inkl. Leitung und Ladestecker) spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ab 8 Jahren ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

---

#### **KOBOLD VR300 SAUGROBOTER**

Der Saugroboter ist ausschließlich für die Staubbeseitigung im häuslichen Bereich bestimmt. Der Saugroboter darf nur mit dem dazugehörigen Kobold Zubehör verwendet werden.

## 1.2 Gefahrenhinweise

---

### Hinweis!

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Kobold VR300 Saugroboter zum ersten Mal benutzen.
  - Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise.
  - Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Kobold VR300 Saugroboters und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie es anderen Personen überlassen.
- 

### Gefahr eines Stromschlags!

- Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker der Basisstation.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Anschlussleitung, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.
- Führen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nie eigenständig aus. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur vom Vorwerk Kundenservice, einer von Vorwerk autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden. Defekte Teile dürfen ausschließlich durch original Ersatzteile ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Führen Sie keine spitzen Gegenstände in die elektrischen Kontakte ein.
- Verändern Sie die elektrischen Kontakte nicht.
- Tragen Sie die Basisstation niemals an der Anschlussleitung.
- Betreiben Sie die Basisstation und die Anschlussleitung nicht weiter, wenn sie beschädigt sind oder Betriebsstörungen aufweisen.

- Setzen Sie sich bei Beschädigungen, insbesondere bei Schäden an der Bodenplatte oder zerkratzten Sensorfenstern, mit Ihrem Vorwerk Kundendienst in Verbindung.
- Tauchen Sie den Kobold VR300 Saugroboter, die Basisstation und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schütten Sie auch niemals Wasser über Ihr Gerät oder über die Basisstation oder halten Sie sie nicht unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie den Kobold VR300 Saugroboter nicht auf feuchten Böden oder an Orten, an denen die Gefahr besteht, dass das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt oder in Wasser eintaucht.
- Benutzen Sie die Basisstation nicht in feuchten Umgebungen.
- Sorgen Sie dafür, dass der Saugroboter niemals über Anschlussleitungen oder über andere auf dem Boden liegende oder herabhängende Kabel fahren kann.
- Reinigen Sie niemals die Basisstation mit Wasser oder feuchten Reinigern.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen, zu verbiegen oder zu verdrehen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Dies könnte das Netzkabel beschädigen und einen elektrischen Schlag auslösen.

---

### **Brandgefahr!**

- Saugen Sie keine heiße Asche oder glimmenden Zigarettenstummel auf.
- Verwenden Sie den Kobold VR300 Saugroboter nie in Räumen, in denen brennende Kerzen oder Lampen auf dem Boden stehen.

- Sichern Sie frei liegende oder herunterhängende Kabel von elektrischen Geräten (z. B. Tischlampen). Diese könnten über ihre Anschlussleitungen heruntergezogen und beschädigt werden bzw. in Brand geraten.
  - Lassen Sie den Kobold VR300 Saugroboter nicht über Bodeneinbaustrahler fahren. Bei Stillstand über dem Strahler kann es zur Beschädigung des Saugroboters und ungünstigstenfalls zum Brand kommen.
  - Verwenden Sie den Saugroboter nicht in Gefahrenzonen, wie z. B. in der Nähe von offenen Kaminen.
  - Der Kobold VR300 Saugroboter und sämtliches Zubehör (insbesondere das Akkupack) dürfen niemals in offene Feuer gelegt bzw. durch eine externe Wärmequelle erhitzt werden.
  - Benutzen Sie den Saugroboter nicht, wenn dieser zu Boden gefallen ist und sichtbare Beschädigungen oder Betriebsstörungen aufweist.
  - Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen, zu verbiegen oder zu verdrehen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Dies könnte das Netzkabel beschädigen und einen Brand auslösen.
- 

### **Brand- oder Explosionsgefahr!**

- Laden nicht aufladbarer Batterien kann zu einem Brand oder einer Explosion führen! Verwenden Sie ausschließlich den original Vorwerk Akku!
- 

### **Explosionsgefahr!**

- Saugen Sie keine explosiven oder leicht entflammaren Stoffe auf.
  - Werfen Sie den Kobold VR300 Saugroboter niemals in offenes Feuer.
- 

### **Erstickungsgefahr**

- Die Abdeckung der USB-Schnittstelle unter der Staubfachabdeckung ist ein Kleinteil. Halten Sie dieses von Kindern fern.

- Halten Sie Kleinteile wie Dovina Duftchips von Kindern fern.
- 

### **Verletzungsgefahr!**

- Entfernen Sie leicht zu verschiebende Läufer oder Teppiche sowie leichte, lose Gegenstände.  
Diese könnte der Saugroboter vor sich her schieben und dabei seine Bodensensoren verdecken. Wenn die Bodensensoren verdeckt sind, kann der Saugroboter möglicherweise an Treppen oder Absätzen herunterfallen.
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Saugroboter fern, und lassen Sie diese nicht auf dem Saugroboter stehen oder sitzen.
  - Reinigen Sie die Bodensensoren regelmäßig, wie in dieser Anleitung beschrieben (am besten bei jeder Reinigung des Staubbehälters).
  - Greifen Sie niemals in die rotierenden Teile.
- 

### **Verletzungsgefahr durch Unterdruck!**

- Saugen Sie niemals Körperteile oder Kopfhair an. Saugen Sie nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren.
- 

### **Verletzungsgefahr durch Einklemmen!**

- Halten Sie Abstand zu den beweglichen Teilen des Kobold VR300 Saugroboters.
- 

### **Verletzungsgefahr durch auslaufende Akkus!**

- Ausgelaufene Akkus dürfen nicht mit den Augen und Schleimhäuten in Berührung gebracht werden. Waschen Sie sich die Hände und spülen Sie die Augen mit klarem Wasser aus. Wenn Sie weiterhin Beschwerden haben, suchen Sie einen Arzt auf.
-

### **Beschädigungsgefahr!**

- Entfernen Sie leichte, zerbrechliche oder bewegliche Gegenstände (z. B. Vasen, Gardinen und Ähnliches) aus dem Arbeitsbereich. Diese könnten vom Saugroboter mitgeschleift werden und je nach Beschaffenheit Schäden am Gerät, am Gegenstand oder am Boden verursachen.
- Starten Sie das Gerät nie direkt neben einer möglichen Absturzstelle, sondern immer mindestens 1 m von einer solchen entfernt, um die richtige Funktionalität der Bodensensoren zu gewährleisten.
- Sichern Sie herunterhängende oder frei liegende Kabel (z. B. von Stehlampen).
- Saugen Sie weder Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf noch feuchte Fußmatten oder Teppiche ab.
- Benutzen Sie den Saugroboter nicht in feuchten Umgebungen (im nassen Badezimmer, in Außenbereichen, etc.) oder an Orten, an denen Gefahr besteht, dass das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Schütten Sie auch niemals Wasser über das Gerät oder halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

---

### **Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!**

- Wir empfehlen, ausschließlich original Kobold Teile zu benutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich die Basisstation B-VR300.
- Betreiben Sie die Basisstation nur an einem durch einen Fachmann ordnungsgemäß installierten Anschluss.
- Betreiben Sie das Akkugerät nicht, wenn das Gerät beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht vollständig zusammengebaut ist.

- Ist das Netzkabel defekt, darf das entsprechende Teil nur vom Vorwerk Kundenservice, einer von Vorwerk autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein original Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals, den Kobold VR300 Saugroboter selbst zu reparieren.
- Der Kobold VR300 Saugroboter ist ausschließlich für die Bodenreinigung in Innenräumen vorgesehen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Kobold VR300 Saugroboter spielen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Kobold VR300 Saugroboter fern, und lassen Sie diese auch nicht auf dem Kobold VR300 Saugroboter stehen oder sitzen.
- Saugen Sie kein Kobosan active oder andere Reinigungspulver mit dem Kobold VR300 Saugroboter auf.
- Saugen Sie keinen sehr feinen Sand, Kalk, Zementstaub o. Ä. auf. Dies könnte die Poren des Filters verstopfen.
- Verwenden Sie den Kobold VR300 Saugroboter nie ohne Filter. Dies könnte den Motor beschädigen und die Gebrauchsdauer verkürzen.
- Laden Sie den Saugroboter nur mit dem original Netzkabel und der mitgelieferten Basisstation B-VR300 auf.
- Laden Sie Ihren Kobold VR300 Saugroboter mindestens einmal pro Jahr vollständig auf, um eine Tiefenentladung und somit eine Schädigung der Akkus zu verhindern.
- Die Akkus keinesfalls kurzschließen.
- Decken Sie das Infrarotfenster der Basisstation nicht mit Aufklebern ab oder, indem Sie Gegenstände davorstellen. Dadurch kann er nicht mehr mit der Basisstation kommunizieren.
- Decken Sie die Sensoren des Kobold VR300 Saugroboters nicht ab, da er sich andernfalls nicht mehr orientieren und nicht mehr navigieren kann.

- Steuern Sie den Saugroboter nur dann mit der App fern, wenn der Saugroboter in Sichtweite ist.
- Lassen Sie den Kobold VR300 Saugroboter nicht auf Abgründe zufahren, wenn Sie ihn mit der App betreiben.
- Sehr hochflorige Teppiche eignen sich nur bedingt für die Reinigung mit dem Kobold VR300 Saugroboter. Reinigen Sie mit dem Saugroboter nur Teppiche mit einer Faserlänge von bis zu 15 mm. Grenzen Sie hochflorige Teppiche ggf. mit den virtuellen No-Go-Lines in der MyKobold App oder dem optional als Zubehör erhältlichen Magnetstreifen ab. Möchten Sie dennoch einen Teppich mit einer freien Faserlänge von mehr als 15 mm durch den Saugroboter reinigen lassen, dann überprüfen Sie bitte zunächst an einer unauffälligen Stelle, ob der VR300 diesen reinigen kann.
- Für die Reinigung von Arbeitsplatten und Glaskeramik-Kochfeldern ist der Kobold VR300 Saugroboter nicht zugelassen.
- Achten Sie darauf, dass keine zerbrechlichen, leichten oder losen Gegenstände in Reichweite des Kobold VR300 Saugroboters sind.
- Sichern Sie Gardinen, Tischdecken oder Kordeln im Arbeitsbereich des Kobold VR300 Saugroboters.
- Der Kobold VR300 Saugroboter ist mit einer umfangreichen Sensorik ausgestattet, die ein Herunterfallen an z. B. Treppen oder Absätzen verhindert. Letztlich kann aber nur eine vom Anwender errichtete physische Barriere sicherstellen, dass ein solcher Fall garantiert verhindert wird.
- Reinigen Sie die Bodensensoren regelmäßig, wie in dieser Anleitung beschrieben (am besten bei jeder Reinigung des Staubbehälters). Wenn die Bodensensoren verunreinigt sind, kann der Kobold VR300 Saugroboter möglicherweise an Treppen oder Absätzen herunterfallen. Dies kann schwere Beschädigungen am Gerät verursachen.



- Entfernen Sie leichte, lose Gegenstände (z. B. Papier, Kleidungsstücke, dünne Teppiche) aus dem Arbeitsbereich des Kobold VR300 Saugroboters. Diese könnte der Saugroboter vor sich her schieben und dabei seine Bodensensoren verdecken. Wenn die Bodensensoren verdeckt sind, kann der Saugroboter möglicherweise an Treppen oder Absätzen herunterfallen. Dies kann schwere Beschädigungen am Gerät verursachen.
- Halten Sie den optional als Zubehör erhältlichen Magnetstreifen (nicht im Lieferumfang enthalten) von stärkeren äußeren Magnetfeldern fern. Er kann beschädigt oder demagnetisiert werden.
- Die App-Steuerung ermöglicht eine Nutzung des Kobold VR300 Saugroboters auch von unterwegs aus. Stellen Sie sicher, dass die Wohnung so vorbereitet ist, dass sich daraus keinerlei Gefahrensituationen ergeben können.
- Vermeiden Sie unbedingt Kratzer auf dem Infrarotfenster der Basisstation und decken Sie dieses nicht mit Aufklebern oder Gegenständen ab.
- Extreme Hitze oder Kälte verkürzen die Ladedauer und/oder können einen Schaden an den Akkus verursachen.
- Stellen Sie das Akkugerät nicht in der Nähe einer Hitzequelle (Herd, Heizgerät oder heiße Heizkörper) auf.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Saugroboters keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten, z. B. Benzin oder Aceton.
- Reinigen Sie niemals Ihr Gerät mit Wasser oder feuchten Reinigungsmitteln.
- Benutzen Sie die Basisstation ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Wechselspannung und Netzfrequenz.
- Laden und benutzen Sie das Akkugerät bei Temperaturen zwischen 5 ° C und 35 ° C. Bewahren Sie ihn auch in diesem Temperaturbereich auf.

- Versuchen Sie nicht, den Akku auszubauen.
  - Reinigen Sie die Rundbürste niemals feucht. Die Rundbürste ist weder spülmaschinen- noch wasserfest.
  - Verwenden Sie das Akkugerät nicht im Freien.
  - Verwenden Sie den Saugroboter nicht in Gefahrenzonen, wie z. B. in der Nähe von Duschen oder Schwimmbekken.
  - Setzen Sie die Akkus weder Feuer, Hitze noch direkter Sonneneinstrahlung aus.
- 

#### **LASER-NAVIGATIONSSENSOR**

- Der Navigationssensor beinhaltet einen rotierenden Laser der Klasse 1 nach IEC 60825-1:2014 bzw. EN 60825-1:2014.
- 

#### **Im Allgemeinen gelten für Laser folgende Verhaltensregeln:**



- Schalten Sie den Kobold VR300 Saugroboter vor allen Umrüstarbeiten aus.
  - Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen.
  - Blicken Sie nicht in den direkten oder reflektierten Strahl des Lasers.
  - Manipulationen (Veränderungen) oder Reparaturversuche an dem Gerät und speziell an dem Navigationssensor sind unzulässig.
- 

Das Gerät erfüllt die Sicherheitsvorschriften des Landes, in dem es durch eine autorisierte Vorwerk Organisation vertrieben wurde. Bei der Verwendung des Gerätes in einem anderen Land kann die Einhaltung örtlicher Sicherheitsstandards nicht garantiert werden. Vorwerk übernimmt deshalb keine Verantwortung für daraus resultierende Sicherheitsrisiken für den Nutzer.