

Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

nicht bestimmungsgemäße Verwendung Der Thermomix® Gemüse Styler darf nicht mit Alkohol verwendet oder gereinigt werden.

Eine anderweitige Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Bei technischen Veränderungen am Produkt verfällt jeglicher Gewährleistungs-/Sachmängelhaftungsanspruch. Die Ersatzpflicht des Herstellers aus Produkthaftung und/oder des Händlers aus Sachmängelhaftung entfällt bei Vornahme von technischen Veränderungen am Produkt.

Bei sämtlichen Arbeiten am und mit dem Gerät sind alle zugehörigen Unterlagen sowie die Hinweise auf dem Display zu beachten. Bei unsachgemäßem Handeln haftet der Hersteller nicht für dadurch verursachte Schäden.

Sicherheitsvorschriften Das Gerät erfüllt die Sicherheitsvorschriften des Landes, in dem es durch eine autorisierte Vorwerk Organisation vertrieben wurde. Bei der Verwendung des Geräts in einem anderen Land als dem Verkaufsland kann die Einhaltung örtlicher Sicherheitsstandards des anderen Landes nicht garantiert werden. Vorwerk übernimmt deshalb keine Verantwortung für daraus resultierende Sicherheitsrisiken für den Nutzer.

4 Zu Ihrer Sicherheit

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den Eigenschaften der Vorwerk Produkte.

Die Produktsicherheit kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn Sie dieses Kapitel sowie die Warnhinweise in den folgenden Kapiteln beachten.

Hinweis Der Thermomix® Gemüse Styler ist ausschließlich für die gemeinsame Verwendung mit dem Thermomix® TM6 bzw. Thermomix® TM5 ausgelegt. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in sämtlichen mitgeltenden Unterlagen sowie die Hinweise auf dem Display.

4.1 Gefahren- und Sicherheitshinweise



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch beschädigtes Zubehör!

Wenn das Zubehör während des Betriebs in das Mixmesser gerät oder übermäßiger Belastung ausgesetzt ist, können kleine Splitter und scharfe Kanten Sie verletzen, insbesondere, wenn die Splitter mit den zubereiteten Speisen verschluckt werden.

- Verwenden Sie das Thermomix® Zubehör ausschließlich, wie in der Anleitung bzw. auf dem Display des Grundgeräts beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass das benötigte Zubehör sicher und korrekt eingesetzt ist und kein Zubehör sich lose im Mixtopf befindet, bevor Sie die Drehzahl einstellen.
- Kontrollieren Sie das Zubehör nach dem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Falls dennoch Zubehör durch das Mixmesser beschädigt worden ist, entsorgen Sie das Füllgut und kontaktieren Sie den Kundenservice zwecks Ersatzzubehör.

Verbrühungsgefahr bei Zubereitung heißer Speisen!

Das Zubehör ist nicht für die Zubereitung heißer Speisen ausgelegt. Dampf oder heiße Flüssigkeit kann unkontrolliert austreten und Sie verbrühen.

- Nutzen Sie die Heiz-Funktion während der Verwendung des Zubehörs nicht.
- Füllen Sie kein Wasser, insbesondere kein heißes Wasser, in den Mixtopf, wenn Sie das Zubehör verwenden.

Verletzungsgefahr durch Unwucht!

Eine beschädigte, deformierte Wendescheibe kann im Betrieb eine Unwucht verursachen und es kann zu Bewegungen des Geräts kommen. Das Gerät kann herunterfallen und Sie verletzen.

- Prüfen Sie die Wendescheibe auf Verformungen, insbesondere, sollte sie gefallen sein. Verwenden Sie eine deformierte Wendescheibe nicht mehr und tauschen Sie sie umgehend aus.



VORSICHT

Gefahr von Schnittverletzungen durch unvorsichtige Handhabung der Wendescheibe!

Die beidseitigen Klingen der Wendescheibe sind scharf und können Sie verletzen!

- Handhaben Sie die Wendescheibe vorsichtig.
- Fassen Sie die Wendescheibe niemals an den Klingen, sondern nur am Mittelstück der Wendescheibe.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Körperteile in den Einfüllschacht. Achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht in den Einfüllschacht fassen. Der Einfüllschacht kann nicht verhindern, dass alle Finger oder andere Körperteile die Klingen erreichen können.
- Führen Sie ausschließlich zu schneidende oder zu reibende Lebensmittel und den Schieber in den Einfüllschacht ein.
- Berühren Sie nicht die Klingen oder die Reibeöffnungen, da diese rasiermesserscharf sind.
- Wenn Sie Lebensmittel von der Wendescheibe oder dem Reibendeckel entfernen müssen, fassen Sie die Wendescheibe vorsichtig am Mittelstück, um sie aus dem Reibendeckel zu nehmen, und verwenden Sie dann Wasser und ggf. eine Reinigungsbürste.

Gefahr von Schnittverletzungen durch achtlose Lagerung!

Die beidseitigen Klingen der Wendescheibe sind scharf und können Sie bei achtloser Lagerung verletzen!

- Bewahren Sie die Wendescheibe wie scharfe Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lagern Sie die Wendescheibe im Reibendeckel und Auffangeinsatz.

Gefahr von Schnittverletzungen bei unvorsichtiger Reinigung der Wendescheibe!

Bei der Reinigung der Wendescheibe können Sie sich verletzen!

- Fassen Sie die Wendescheibe niemals an den Klingen, sondern nur am Mittelstück der Wendescheibe.
- Verwenden Sie eine Reinigungsbürste oder die Spülmaschine, um die Hände von den scharfen Klingen fernzuhalten.
- Wenn Sie die Wendescheibe in der Spülmaschine reinigen, platzieren Sie sie so, dass sie leicht entnommen werden kann, indem Sie das Mittelstück fassen, und achten Sie besonders darauf, dass Kinder sie nicht erreichen können.
- Wenn Sie die Wendescheibe von Hand waschen, legen Sie sie nicht in das Spülwasser, wo sie nicht gesehen werden kann.

Verletzungsfahr an rotierenden Teilen!

An rotierenden Teilen können sich Haare und lose Teile aufwickeln, so dass Sie sich verletzen können.

- Binden Sie lange Haare zurück und halten Sie lose Kleidung oder andere Gegenstände vom Einfüllschacht fern.

Verletzungsgefahr durch Einklemmen!

Sie können sich an den Verriegelungsarmen des Grundgeräts oder unter dem verriegelten Deckel einklemmen.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen.
- Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.
- Berühren Sie **nicht** die Verriegelungsarme oder den Deckel, während der Verriegelungsmechanismus öffnet oder schließt.

Verletzungsgefahr aufgrund fehlender Verriegelung!

Bei der Verwendung mit anderen Geräten ist der Thermomix® Gemüse Styler nicht verriegelt. Daher können sich Teile lösen und Sie verletzen.

- Verwenden Sie das Zubehör ausschließlich mit dem Thermomix® TM6 oder TM5.
- Verwenden Sie das Zubehör niemals mit dem Thermomix Friend®.

Verbrennungsgefahr durch heiße Metalloberflächen!

Im Dauereinsatz unter Krafteinwirkung kann sich der Metallstift des Deckels stark erhitzen.

- Überschreiten Sie keinesfalls die maximale Schneidedauer von 1 Minute.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Das Zubehör kann durch unsachgemäße Verwendung beschädigt werden.

- Verwenden Sie das Zubehör ausschließlich bei Drehzahlstufe 4.
- Verwenden Sie das Zubehör ausschließlich vollständig zusammengesetzt.
- Verarbeiten Sie keine tiefgefrorenen Lebensmittel.
- Verwenden Sie ausschließlich den original Thermomix® Schieber.
- Drücken Sie die Lebensmittel stets nur locker mit dem Schieber in Richtung Wendescheibe. Wenden Sie auf den Schieber keine Kraft an.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Reinigung

In der Spülmaschine kann es durch die erhöhte Hitzeeinwirkung in Kombination mit Druck von darüber gelagerten Gegenständen zu Verformungen kommen.

- Legen Sie sämtliche Komponenten lose in den Spülwagen.

4.2 Aufbau der Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit Sicherheitssymbolen und Signalwörtern hervorgehoben. Das Symbol und das Signalwort geben Ihnen einen Hinweis auf die Schwere der Gefahr.

Aufbau der Warnhinweise

Die Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind, werden folgendermaßen dargestellt:

WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr

Erläuterung zur Art und Quelle der Gefahr/Folgen

- Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr

Bedeutung der Signalworte

WARNUNG	Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Körperverletzung, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.
VORSICHT	Gefahr leichter Körperverletzung, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.
HINWEIS	Sachschaden, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

Bedeutung der Sicherheitssymbole



Warnhinweis mit Hinweis auf die Schwere der Gefahr



Hinweis auf Sachschaden

4.3 Pflichten des Nutzers

Um eine einwandfreie Funktion des Geräts und des Vorwerk Zubehörs zu gewährleisten, beachten Sie Folgendes:

1. Beachten Sie die Gebrauchsanleitung und alle zugehörigen Dokumente.
2. Bewahren Sie die Anleitung an einem Ort auf, wo Sie sie bei Bedarf leicht wiederfinden.
3. Lassen Sie Schäden am Gerät umgehend vom Hersteller beheben.

5 Inbetriebnahme

Reinigen Sie den Thermomix® Gemüse Styler vor dem ersten Gebrauch, siehe [Reinigung](#) [▶ Seite 16].

Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Thermomix® Repräsentantin oder Ihren Thermomix® Repräsentanten, das Vertriebsunternehmen in Ihrem Land oder nutzen Sie unsere Websites www.thermomix.de und www.thermomix.at.

Die Gebrauchsanleitung ist in weiteren Sprachen verfügbar unter <https://thermomix.vorwerk.com>.

9 Gewährleistung/ Sachmängelhaftung

Reparaturen am Thermomix® und dem Zubehör dürfen nur vom verantwortlichen Vorwerk Kundendienst oder einem Vertrags-Reparaturservice durchgeführt werden.

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile aus dem Lieferumfang des Thermomix® oder original Ersatzteile von Vorwerk Thermomix®. Verwenden Sie den Thermomix® niemals in Kombination mit Teilen oder Geräten, die nicht von Vorwerk Thermomix® für den Thermomix® zur Verfügung gestellt wurden. Andernfalls verfällt der Anspruch auf Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung.

10 Hersteller

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

Mühlenweg 17-37

42270 Wuppertal

Deutschland

11 Entsorgung

Das original Vorwerk Zubehör besteht zum größten Teil aus recyclingfähigen Rohstoffen. Sie können das Zubehör über Sammelstellen entsorgen.

Das Zubehör gehört nicht in den Hausmüll.

1. Sorgen Sie dafür, dass das Zubehör einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.
2. Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.