

SICHERHEITS- WARNSYMBOL UND SIGNALWÖRTER



Dies ist das Sicherheit-Warnsymbol. Es wird verwendet, um Sie vor potenziellen körperlichen Verletzungsgefahren zu warnen. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, die auf dieses Symbol folgen, um mögliche Gefahren für Gesundheit oder Leben zu vermeiden.

Signalwörter

Beachten Sie die Verwendung der Signalwörter GEFÄHR, WARNUNG und VORSICHT zusammen mit den Sicherheitshinweisen. Das Signalwort für jede Nachricht ist wie folgt ausgewählt worden:



GEFÄHR

zeigt eine Gefahrensituation an, die, sofern sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu ernstesten Verletzungen führen wird.



WARNUNG

zeigt eine Gefahrensituation an, die, sofern sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu ernstesten Verletzungen führen könnte.



VORSICHT

zeigt eine Gefahrensituation an, die, sofern sie nicht vermieden wird, zu kleineren oder geringfügigen Verletzungen führen könnte.



HINWEIS

wird verwendet, um Vorgehensweisen anzusprechen, die nicht in Verbindung mit Verletzungen stehen.

WICHTIGE SICHERHEITS- VORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen stets befolgt werden, einschließlich der folgenden:

Lesen Sie alle Anweisungen!

⚠️ WARNUNG

Nicht für Kinder bestimmt.

- Der Thermomix® TM5 ist eine Küchenmaschine für den häuslichen oder haushaltsähnlichen Gebrauch. Er darf von Kindern keinesfalls zum Spielen benutzt werden. Das Gerät und auch seine Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten. Gegebenenfalls ist die Verwendung eines Sperrcodes in Betracht zu ziehen, siehe Seite 52.
- Der Thermomix® TM5 ist ausschließlich für die Nutzung von Erwachsenen bestimmt. Er darf von Kindern weder selbst noch in Begleitung von Erwachsenen benutzt werden. Kinder sind in jedem Falle von Geräten, die sich in Betrieb befinden, fern zu halten. Warnen Sie Kinder begründet vor

möglichen gefährlichen Hitze- und Dampfentwicklungen, vor heißem Kondenswasser und heißen Oberflächen.

- Bei Nutzung des Thermomix® TM5 im näheren Umfeld von Kindern ist eine besonders sorgfältige Beaufsichtigung der Kinder erforderlich.
- Geräte sollten von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

⚠️ WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Thermomix® TM5, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen (z. B.: Schutzgitter) und vor jeder Reinigung.
- Tauchen Sie den Thermomix® TM5 nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Schmutz in das Gehäuse des Grundgeräts eindringen kann.
- Bedienen Sie den Thermomix® TM5 nicht bei beschädigter Anschlussleitung, bei Fehlfunktionen des Geräts oder wenn der Thermomix® TM5 heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Senden Sie Ihren Thermomix® TM5 an die nächste autorisierte Kundendienststelle zur Untersuchung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Justierung.
- Verwenden Sie den Thermomix® TM5 nicht im Freien.

⚠️ WARNUNG

Um die Gefahr von Verbrühungen, Verbrennungen und Schnittwunden zu vermeiden, versuchen Sie nicht, den Mixtopfdeckel gewaltsam zu öffnen.

- Öffnen Sie den Mixtopfdeckel nur, wenn die Drehzahl null ist und der Verriegelungsmechanismus entriegelt hat.

⚠️ WARNUNG

Sollte das Loch im Mixtopfdeckel abgedeckt oder blockiert sein, kann bei aktiver Heizung ein Überdruck im Mixtopf entstehen und der heiße Inhalt kann explosionsartig nach außen treten.

- Sollten Sie während des Kochvorgangs feststellen, dass das Loch im Mixtopfdeckel blockiert ist oder der Messbecher nach oben gedrückt wird, ziehen Sie den Netzstecker des Thermomix® TM5. Berühren Sie NICHT die Bedienelemente.
- Befüllen Sie Mixtopf und den Gar-einsatz nur bis zur „max“-Markierung.

- Überschreiten Sie keinesfalls die maximale Füllmenge des Mixtopfs von 2,2 Litern.
- Stellen Sie sicher, dass das Loch im Mixtopfdeckel frei von Füllgut bleibt.
- Das Loch im Mixtopfdeckel darf nie – weder von innen (etwa durch Füllgut), noch von außen (etwa durch Handtücher) – blockiert oder abgedeckt werden, damit jederzeit Dampf entweichen und kein Überdruck entstehen kann.

WARNUNG

Sie können sich durch entweichendes heißes Essen oder heißen Dampf oder durch Berühren der Oberfläche verbrühen oder verbrennen.

- Entfernen Sie den Mixtopf vorsichtig, um zu verhindern, dass Inhalt verschüttet wird oder herausspritzt.
- Füllen Sie Flüssigkeiten mit äußerster Vorsicht in den Mixtopf, da sie durch plötzliches Verdampfen aus dem Mixtopf geschleudert werden können.
- Achten Sie auf die aus der Mixtopfdeckelöffnung vereinzelt austretenden Spritzer des heißen Mixguts. Um bei der Verarbeitung von heißem Essen

Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie den Messbecher in die Öffnung des Mixtopfdeckels und berühren oder befestigen Sie ihn nicht.

- Um ein Austreten von Spritzern aus dem Topf zu vermeiden, kann der Messbecher, der Gareinsatz oder der Varomatopf über das Loch im Mixtopfdeckel gestellt werden. Nur dieses Original-Zubehör stellt sicher, dass die Sicherheitsfunktionen gewährleistet werden. Dabei darf weder das Zubehör noch das Loch im Mixtopfdeckel mit Handtüchern oder ähnlichen Gegenständen von innen oder außen abgedeckt bzw. blockiert werden.
- Bei höheren Drehzahlstufen kann es zum Herausspritzen von heißem Mixgut oder Herausschäumen von heißer Flüssigkeit kommen. Verwenden Sie bei höheren Temperaturen (höher als 60° bzw. Varoma-Stufe) nur niedrige Drehzahlstufen (☞ –6).
- Die Anwendung des Turbo-Modus oder eine plötzliche Beschleunigung der Drehzahl beim Mixen von heißem Mixgut kann zu Verbrühungsverletzungen führen.

- Steigern Sie bei der Verarbeitung von heißem Essen die Drehzahl schrittweise.
- Berühren Sie nicht die Oberfläche des Mixtopfs oder Teile des Mixtopfdeckels, des Varomas oder des Messbechers, da diese bei der Verarbeitung von heißem Essen ebenfalls heiß werden.
- Berühren Sie nur die Griffe an den Seiten des Varoma, solange der Varoma heiß ist.
- Wenn Sie den Varoma vom Mixtopfdeckel abnehmen und beiseite stellen, halten Sie den Varoma immer mit seinem Deckel geschlossen.
- Der Thermomix® TM5 ist in der Lage, während des Kochvorgangs einen konstanten Dampfstrom zu erzeugen, je nach ausgewählten Einstellungen. Halten Sie sich vom Dampf fern. Bei Entfernen des kompletten Varoma wird heißer Dampf kontinuierlich aus dem Loch im Mixtopfdeckel austreten. Heißer Dampf kann während des Betriebs an den Seiten und von der Oberseite des Varomadeckels entweichen.
- Verwenden Sie Ihren Thermomix® TM5 nicht mit beschädigtem Zubehör.
- Verbrühungen aufgrund von aufkochendem Mixgut können auftreten, wenn große Mengen an Mixgut bei hohen Temperaturen (größer 90°C und Varoma-Stufe) erhitzt werden. Falls es zum Überkochen kommt, drücken Sie den Wähler, um den Thermomix® TM5 auszuschalten.
- Wenn Sie den Varomadeckel entfernen, kippen Sie den Deckel weg von Ihrem Gesicht und Ihrem Körper, um Kontakt mit entweichendem Dampf zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass einige Schlitzlöcher des Varoma-Einlegebodens und Behälters unbedeckt von Gargut bleiben, um ein ungehindertes Entweichen von Dampf zu ermöglichen.
- Positionieren Sie den Varoma richtig auf dem Mixtopf und dem Thermomix® TM5, um ein Loslösen des Varoma zu verhindern.
- Hängen Sie den Spatel aus dem Gareinsatz aus, nachdem Sie den Gareinsatz aus dem Mixtopf entnommen haben. Wenn der Spatel in den Gareinsatz eingehakt ist, kann der Spatel den Gareinsatz zum Kippen bringen und heißer Inhalt kann austreten.

- Gehen Sie beim Entfernen des Gareinsatzes behutsam vor. Während des Entfernens kann Inhalt aus dem Gareinsatz herausspritzen.
- Bauen Sie den Mixtopf nicht auseinander, solange er heiß ist.

⚠️ WARNUNG

Brandgefahr. Durch falsche Positionierung kann der Thermomix® TM5 in Brand geraten oder durch Bewegung herunterfallen und dadurch Personen verletzen.

- Ihr Thermomix® TM5 kann Feuer fangen, wenn er einer externen Wärmequelle ausgesetzt wird.
- Nicht auf oder nahe einer heißen Oberfläche oder einer Herdplatte platzieren.
- Stellen Sie den Thermomix® TM5 auf eine saubere, feste, ebene, nicht beheizbare Oberfläche, um zu verhindern, dass er rutscht oder in Brand gerät.
- Lassen Sie das Anschlusskabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke herunterhängen oder mit einer heißen Oberfläche, wie einem Kochfeld, in Berührung kommen.

⚠️ WARNUNG

Die Verwendung von Zusatzgeräten, Zubehör oder Gegenständen, die nicht durch Vorwerk empfohlen oder verkauft werden, können zu Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen.

- Benutzen Sie den Thermomix® TM5 niemals in Kombinationen mit Teilen oder Ausstattungen von Vorgängermodellen des Thermomix® TM5.
- Verwenden Sie zum Umrühren des Mixguts im Mixtopf ausschließlich den mitgelieferten Spatel mit dem Sicherheitskragen. Benutzen Sie zum Rühren niemals andere Gegenstände (Löffel, Kochlöffel o. ä.). Derartige Gegenstände könnten in das rotierende Messer geraten und Verletzungen verursachen.

⚠️ WARNUNG

Gefahr von Schnittwunden.

- Klingen sind scharf, vorsichtig handhaben: Halten Sie das Mixmesser am oberen Teil fest, wenn Sie es herausnehmen oder wieder einsetzen.
- Geben Sie beim Herausnehmen des Mixmessers Acht, dass es nicht versehentlich herausfällt.
- Halten Sie Hände und Gegenstände aus dem Mixtopf heraus, um das Risiko von Verletzungen an Personen oder Schäden am Thermomix® TM5 zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG

Magnete in den Rezept-Chips können Herzschrittmacher beeinträchtigen.

- Die Magnete in den Thermomix® TM5 Rezept-Chips und die Thermomix® TM5 Rezept-Chip-Schnittstelle können Herzschrittmacher oder interne Defibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie Thermomix® TM5 Rezept-Chips und die Thermomix® TM5 Rezept-Chip-Schnittstelle entfernt von Herzschrittmachern oder internen Defibrillatoren.

Warnen Sie Menschen mit Herzschrittmachern oder internen Defibrillatoren.

⚠️ VORSICHT

Am Verriegelungsmechanismus können Sie sich die Finger ein-klemmen.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Berühren Sie beim Öffnen oder Schließen des Thermomix® TM5 niemals die Verriegelungsarme oder den Mixtopfdeckel.
- Halten Sie Haar und Kleidung entfernt von sich bewegenden Teilen des Thermomix® TM5.
- Stellen Sie sicher, dass der Thermomix® TM5 ausgeschaltet und der Verriegelungsmechanismus geöffnet ist, bevor Sie Zubehör herausnehmen oder einsetzen.

⚠ VORSICHT**Beschädigtes Zubehör kann zu Verletzungen führen.**

- Im Falle, dass Thermomix® TM5-Zubehör während der Zubereitung von Essen durch das Mixmesser beschädigt wurde, entsorgen Sie das Essen. Kontaktieren Sie Vorwerk zwecks Ersatzzubehör.
- Prüfen Sie die Deckeldichtung regelmäßig auf mögliche Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung oder einer undichten Stelle tauschen Sie den Deckel umgehend aus. Beachten Sie, dass die Dichtung nicht entnehmbar ist und jeder Entnahmeversuch zu einer Beschädigung führen kann, die einen Austausch des Mixtopfdeckels notwendig macht.

⚠ VORSICHT**Sie können sich Verletzungen zuziehen oder Ihren Thermomix® TM5 oder Ihr Eigentum beschädigen.**

- Lassen Sie den Thermomix® TM5 während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt. (Beachten Sie, dass einige automatische Rezepte, die niedrige Drehzahlen beim Mixen und niedrige Temperaturen verwenden, im Thermomix® TM5 ohne Überwachung zubereitet werden können. Diese Ausnahmen werden ausdrücklich in dem jeweiligen Rezept benannt.)
- Beachten Sie, dass es bei der Zubereitung von Teigen sowie bei Zerkleinerungsvorgängen durch die im Mixtopf entstehende Unwucht unter Umständen zu einer Bewegung des gesamten Geräts kommen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zur Kante der Arbeitsfläche, um das Herabfallen zu verhindern.
- Platzieren Sie den Thermomix® TM5 und den Varoma so, dass ausreichend Abstand nach oben (zu Hängeschränken und Regalen) und zu seitlich stehenden Gegenständen besteht, um eine eventuelle Beschädigung durch austretenden Dampf zu vermeiden.
- Verändern Sie Ihren Thermomix® TM5 oder Zubehör nicht.

HINWEIS

- Betreiben Sie das Gerät nur an Wechselstrom und an einem durch einen Fachmann ordnungsgemäß installierten Anschluss. Die Spannung des Anschlusses und die Netzfrequenz müssen mit dem Typenschild übereinstimmen (unten am Netzteil).
- Schalten Sie die Drehzahl erst dann ein, wenn der Rühraufsatz ordnungsgemäß aufgesetzt ist. Überschreiten Sie die Drehzahlstufe 4 nicht, wenn Sie den Rühraufsatz benutzen. Wenn Sie es tun, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser vom Mixmesser abgeworfen und dabei zerstört wird.
- Bei Verwendung des Rühraufsatzes darf der Spatel nicht eingesetzt werden.
- Bei laufendem Gerät und Verwendung des Rühraufsatzes keine Lebensmittel zufügen, die den Rühraufsatz beschädigen oder blockieren könnten.
- Undichte Stellen im Umfeld des Mixmessers können zu Schäden am Thermomix® TM5 führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Dichtring des Mixmessers passend auf der Messerlagerung sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass das Mixmesser richtig im Mixtopffuß verankert ist.
- Der Mixtopffuß muss bis zum Anschlag verriegelt sein. Ein nicht richtig befestigter Mixtopffuß kann zu Beschädigungen an anderen Geräteteilen führen. Sollte Flüssigkeit auslaufen oder in das Gehäuse des Thermomix® TM5 Grundgeräts hineinlaufen, ziehen Sie den Netzstecker des Thermomix® TM5 und sehen Sie sich den Abschnitt „Reinigung“ (S. 56) an.
- Um Korrosion Ihres Thermomix® TM5 zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Kontaktstifte des Mixtopfs nach der Reinigung gründlich getrocknet sind, so dass keine Feuchtigkeit in den Thermomix® TM5 gelangt.
- Verwenden Sie den Thermomix® TM5 nur mit sauberem Mixtopfdeckel. Achten Sie darauf, dass der Rand des Mixtopfs nicht verschmutzt ist.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF!