

Les bases

Avant de commencer à cuisiner avec votre Thermomix®, il y a quelques règles de base à garder à l'esprit. Cette section de "Thermomix® ABC" vous permet d'en savoir davantage sur le choix de l'emplacement du Thermomix®, l'utilisation du joint vert et bien plus encore.

Avec "Thermomix® ABC", le Thermomix® n'aura bientôt plus de secret pour vous.



MANIPULEZ AVEC PRECAUTION :

Soyez toujours vigilant(e) lorsque vous utilisez le Thermomix®. Eloignez les enfants lorsque vous l'utilisez. Veillez à former et à accompagner tout nouvel utilisateur du Thermomix®.



UTILISEZ LE JOINT VERT :

Avec votre **Thermomix® TM31**, utilisez toujours exclusivement le joint vert. Veillez à ce qu'il soit correctement inséré dans le couvercle du bol de mixage. Si vous n'avez pas de joint vert pour le couvercle du bol de mixage, contactez le service client Vorwerk afin d'en commander.



PENSEZ A REMPLACER :

Vous devez changer le joint du couvercle (pour le TM31 uniquement) tous les deux ans et/ou en cas de détérioration ou de fuite. Utiliser un joint de couvercle de plus de deux ans présente un risque pour la sécurité d'utilisation du Thermomix®. Utilisez uniquement des accessoires Thermomix® originaux de marque Vorwerk.



A USAGE ALIMENTAIRE UNIQUEMENT :

Le Thermomix® est un appareil de cuisson exclusivement destiné à la préparation d'aliments.



N'IMMERGEZ PAS LE BLOC MOTEUR :

N'immergez pas le bloc moteur du Thermomix® dans l'eau. Assurez-vous qu'aucun élément (eau, nourriture liquide ou solide) ne pénètre dans l'appareil. Utilisez uniquement un linge humide pour nettoyer le bloc moteur. Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.



VERIFIEZ :

Avant chaque utilisation, assurez-vous du bon état de votre Thermomix® et de ses accessoires, tels que le câble d'alimentation secteur, le bol de mixage, le couvercle ou le joint du couvercle (pour le TM31 uniquement). N'utilisez votre Thermomix® que si les différents éléments sont en bon état et correctement assemblés.



LAMES CUPANTES :

Les lames de l'ensemble couteaux sont très coupantes. Saisissez l'ensemble couteaux uniquement par sa partie supérieure lors de son retrait ou de sa mise en place. Ne touchez pas l'ensemble couteaux quand le Thermomix® est en marche.



TROUVEZ LE BON ENDROIT :

Placez votre Thermomix® sur une surface propre, ferme, plane et non-chauffante, afin qu'il ne puisse pas glisser. Maintenez le Thermomix® à distance de la table de cuisson afin d'éviter qu'il ne prenne feu par contact avec une source de chaleur.



IL PEUT SE DEPLACER :

Posez votre Thermomix® à bonne distance du bord du plan de travail, car parfois, lors d'opérations telles que le pétrissage ou le hachage, il se peut que le Thermomix® se déplace. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://thermomix.vorwerk.fr/abc>