VORWERK

Unser Bestes für Ihre Familie

Gebrauchsanleitung

Vorwerk Fensterreinigungs-Set

ein Zubehör
zum Vorwerk Staubsauger

Vorbemerkung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Vorwerk Fensterreinigungs-Set.
Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set ist ein ideales Zubehör zu Ihrem Vorwerk Staubsauger. Zusammen mit Ihrem Vorwerk Staubsauger befreit es Ihre Fenster und glatten Glasoberflächen im Nu von Schmutz und Staub.
Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set reinigt Ihre Fenster gründlich und streifenlos.

Vor dem Start

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Vorwerk Fensterreinigungs-Set zum ersten Mal verwenden.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf. Die Gebrauchsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Vorwerk Fensterreinigungs-Sets und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie das Produkt anderen Personen überlassen.
- Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set kann hervorragend mit einem Vorwerk Staubsauger verwendet werden. Beachten Sie daher auch die Gebrauchsanleitung Ihres Vorwerk Staubsaugers.
- Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set kann durch den speziell entwickelten Adapter für Fremdgeräte mit anderen handelsüblichen Staubsaugern verwendet werden.
- Beachten Sie dazu die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung.

Zeichen und Symbole

Am Text finden Sie die aufgeführten Symbole mit folgender Bedeutung:

Warnsymbol

Verweis auf den Vorwerk Kundenservice/Support

Symbol für einen Tipp

Verweis auf die Vorwerk Internetpräsenz

Inhalt

Vorbemerkung 2

Produktübersicht 4

1 Für Ihre Sicherheit ⚠ 5
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 5
1.2 Gefahrenhinweise 6
1.3 Hinweise zur Anwendungssicherheit 6
1.4 Gefahrenhinweise im Text 7

2 Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set 8

3 Bedienung 10
3.1 Vorbereitung zur Fensterreinigung 10
3.1.1 Glasdüse 14 an Vorwerk Staubsauger aufstecken 11
3.1.2 Glasdüse 14 von Vorwerk Staubsauger abnehmen 11
3.2 Fensterscheiben reinigen 11
3.2.1 Koboclear auftragen 12
3.2.2 Koboclear trocknen lassen 12
3.2.3 Getrocknetes Koboclear absaugen 12
3.3 Verwenden des Adapters für Fremdgeräte 13
3.3.1 Aufstecken der Glasdüse 14 an Fremdgeräte 14
3.3.2 Abnehmen der Glasdüse 14 vom Fremdgerät 14

4 Wartung 15
4.1 Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien 17

5 Störungsbehebung 18

6 Entsorgung und Umweltschutz 19
6.1 Entsorgung der Verpackung 19
6.2 Informationen zum Umweltschutz 19

7 Garantie 21

8 Serviceleistungen 21

Produktübersicht

Die Vorwerk Fensterreinigung ist eine qualitativ hochwertige, innovative Lösung zur streifenfreien Reinigung von Fensterscheiben und allen glatten, unbehandelten Glasoberflächen. Damit werden die Fenster ohne viel Aufwand schnell, einfach und vor allem ohne zusätzliches Wischwasser gereinigt.
Das Bild mit der Legende zeigt das Vorwerk Fensterreinigungs-Set.



Legende	
1	Mikrofaser-Handschuh (Glastuch) GT 14
2	Adapter für Fremdgeräte
3	Reinigungslösung Koboclear
4	Glasdüse GD 14

1 Für Ihre Sicherheit ⚠

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den Eigenschaften der Vorwerk Produkte. Die Produktsicherheit des Vorwerk Fensterreinigungs-Sets kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn Sie dieses Kapitel beachten.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Hinweis!
Dieses Vorwerk Fensterreinigungs-Set ist **nicht** dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelndem Wissen und/oder Erfahrung benutzt zu werden. Es handelt sich um eine Ausnahme, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden und von ihr Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Set spielen.

Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set kann in Verbindung mit dem Vorwerk Adapter für Fremdgeräte mit einem Großteil der am Markt erhältlichen Staubsauger verwendet werden. Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set ist ausschließlich zur Reinigung und Pflege von glatten, unbehandelten Glasflächen bestimmt. Geeignet sind Fenstergläser ohne besondere Ausrüstung durch Beschichtungen, Spiegel oder Wintergärten aus Glas.
Nicht geeignet sind mattierte oder strukturierte Glasoberflächen (z. B. Frostglas im Bad, Glas mit Ornamenten) oder Kunststoffflächen (z. B. Plexiglas, Monitore, Fernseher), sowie Fenster mit offenporigen Fensterrahmen und Autoscheiben.

1.2 Gefahrenhinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Vorwerk Fensterreinigungs-Set zum ersten Mal benutzen.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf. Die Gebrauchsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie das Produkt anderen Personen überlassen.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

- Tragen Sie die Reinigungslösung Koboclear nur auf glatte und unbehandelte Glasoberflächen auf.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Dichtungen, Fensterbänken, Fensterrahmen oder Fußböden.
- Verwenden Sie Koboclear nicht bei Fenstern mit offenporigen Fensterrahmen.

1.3 Hinweise zur Anwendungssicherheit

- Achten sie darauf, dass Sie die Reinigungslösung Koboclear außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Vermeiden Sie, dass die Reinigungslösung Koboclear in die Augen gelangt. Wenn die Reinigungslösung Koboclear in die Augen gelangen sollte, spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus!
- Vermeiden Sie, dass die Reinigungslösung Koboclear verschluckt wird. Holen Sie bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat ein und zeigen Sie die Verpackung oder das Etikett vor!
- Verwenden Sie die Reinigungslösung Koboclear nur in gut gelüfteten Räumen!

Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set erfüllt die Sicherheitsvorschriften des Landes, in dem das Vorwerk Fensterreinigungs-Set durch eine autorisierte Vorwerk Organisation vertrieben wurde.
Durch die Verwendung des Vorwerk Fensterreinigungs-Sets in einem anderen Land kann die Einhaltung örtlicher Sicherheitsstandards nicht garantiert werden. Vorwerk lehnt deshalb daraus resultierende Sicherheitsrisiken für den Nutzer ab.

1.4 Gefahrenhinweise im Text

- Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit auch die Gefahrenhinweise, die im Text der folgenden Kapitel stehen.

Die Gefahrenhinweise der folgenden Kapitel erkennen Sie an dem Warnsymbol und/oder an einem Signalwort, das eine Gefahrenstufe anzeigt:

Warnsymbol	Signalwort	Mögliche Gefahren
	Warnung!	- Verletzungsgefahr - Gesundheitsgefährdung
	Hinweis!	- Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Verwendung - Sachbeschädigung durch unsachgemäße Verwendung

2 Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set

Das Vorwerk Fensterreinigungs-Set bietet zusammen mit unseren Vorwerk Staubsaugern Kobold und Tiger eine innovative Methode, Fenster ohne lästige Wasserflecken streifenfrei sauber zu putzen.

Das Fensterreinigungs-Set besteht aus:

- Reinigungslösung Koboclear
- Mikrofaser-Handschuh (GT 14)
- Glasdüse (GD 14)
- Adapter für Fremdgeräte

Bild 2.1 Reinigungslösung Koboclear

Reinigungslösung Koboclear

Koboclear besteht hauptsächlich aus Wasser, Alkohol und Calciumcarbonat (Kreide). Koboclear erfüllt die gesetzlichen Richtlinien bezüglich Umweltverträglichkeit und biologischer Abbaubarkeit. Die Reinigungslösung eignet sich für alle unbehandelte, glatte Glasflächen (Kapitel 1.1 auf S. 5). Durch die Reinigungslösung werden die Verschmutzungen auf der Fensterscheibe von der Oberfläche gelöst und an Calciumcarbonat (Kreide) gebunden. Der Alkoholgehalt von ca. 10 Prozent stellt sicher, dass die Reinigungslösung nach dem Auftragen auf der Fensterscheibe zügig abtrocknet.

Eine Flasche Koboclear reicht für ca. 100 m².
Die Reinigungslösung Koboclear kann nach Anbruch der Verpackung ca. 2 Jahre verwendet werden.

Koboclear können Sie bei Ihrem Kundenberater bzw. in den Vorwerk Shops oder im Servicecenter bestellen (Kapitel 8 auf S. 21).



Bild 2.2 Mikrofaser-Handschuh GT 14



Bild 2.3 Glasdüse GD 14



Bild 2.4 Adapter für Fremdgeräte

Koboclear erhalten Sie auch in unserem Online-Shop
in **Deutschland** unter www.vorwerk-kobold.de
in **Österreich** unter www.vorwerk.at

Mikrofaser-Handschuh (Glastuch) GT 14

Der Mikrofaser-Handschuh GT 14 besteht aus einer besonderen Mikrofaser, die speziell für die Verwendung mit der Reinigungslösung Koboclear ausgewählt wurde. Mit dem Mikrofaser-Handschuh tragen Sie die Reinigungslösung auf die Fensterscheibe auf und verteilen Sie diese unter leichtem Druck.

Glasdüse GD 14

Mit der Glasdüse GD 14 lösen Sie das verbleibende, getrocknete Kreidepulver (Calciumcarbonat) auf der Fensterscheibe. Das Kreidepulver muss getrocknet sein, bevor Sie es mit der Glasdüse absaugen können. Mit den Borsten der Glasdüse lässt sich das Koboclear leicht von der Scheibe saugen. Da die weichen Borsten über die gesamte Breite der Glasdüse angeordnet sind, kommt die Glsasdüse in jede Ecke. Die Glasdüse dient also als Handfeger, der die Scheibe sauber fegt und gleichzeitig den Staub absaugt.

Adapter für Fremdgeräte

Vorwerk hat einen Adapter für Fremdgeräte entwickelt, der die Verwendung der Glasdüse GD 14 mit Staubsaugern anderer Hersteller erlaubt. Der Adapter für Fremdgeräte ermöglicht den Anschluss an Staubsauger anderer Hersteller mit rundem Schlauch- oder Rohrquerschnitt an die Glasdüse GD 14 mit ovalem Anschluss.

3 Bedienung

Wie Sie mit dem Vorwerk Fensterreinigungs-Set arbeiten, erfahren Sie in diesem Kapitel.

3.1 Vorbereitung zur Fensterreinigung

Die Glasdüse kann in Verbindung mit den Vorwerk Staubsaugern Kobold 140 oder Tiger 260 verwendet werden. Mit dem Elektro-Saugschlauch oder dem Teleskoprohr kann die Glasdüse hervorragend geführt werden und ist flexibel sowie präzise einsetzbar

- Wenn Sie mit dem Tiger 260 arbeiten, verwenden Sie den dazu gehörenden Elektro-Saugschlauch 260.
- Wenn Sie mit dem Kobold 140 arbeiten, verwenden Sie den Elektro-Saugschlauch 140 aus dem Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass der Elektro-Saugschlauch nach der aktuellen Gebrauchsanleitung des Staubsaugers an den Kobold 140 oder Tiger 260 angesetzt ist.
- Wenn Sie das Teleskoprohr 14 verwenden, muss der Elektro-Saugschlauch am Staubsauger angeschlossen sein.
- Stecken Sie den Stutzen des Teleskoprohrs 14 in den Handgriff des Elektro-Saugschlauchs.

Die Vorwerk Fensterreinigung ist auch mit älteren Vorwerk Staubsauger-Modellen, die einen ovalen Schlauchanschluss haben möglich.
Ob Ihr Modell geeignet ist, erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater bzw. in den Vorwerk Shops oder beim Service.



Bild 3.5 Glasdüse auf Elektro-Saugschlauch aufstecken



Bild 3.6 Glasdüse auf Teleskoprohr aufstecken



Bild 3.7 Koboclear auf Handschuh auftragen

3.1.1 Glasdüse 14 an Vorwerk Staubsauger aufstecken

- Setzen Sie die Glasdüse 14 an den Elektro-Saugschlauch oder das Teleskoprohr an. Schieben Sie dafür den Anschlussstutzen der Glasdüse über den Anschlussstutzen des Elektro-Saugschlauchs oder des Teleskoprohrs.
- Achten Sie darauf, dass die Glasdüse im Anschlussstück des Elektro-Saugschlauchs oder des Teleskoprohrs hörbar einrastet.

3.1.2 Glasdüse 14 von Vorwerk Staubsauger abnehmen

- Drücken Sie die Taste am Handgriff des Elektro-Saugschlauchs bzw. des Teleskoprohrs und ziehen Sie gleichzeitig die Glasdüse vom Anschlussstück ab.

3.2 Fensterscheiben reinigen

Vor Gebrauch die Reinigungslösung Koboclear kräftig schütteln!

Koboclear ist sehr ergiebig. Verwenden Sie es sparsam.



Bild 3.8 Koboclear auftragen



Bild 3.9 Koboclear trocknen lassen



Bild 3.10 Koboclear absaugen

Die Vorwerk Fensterreinigung erfolgt in drei Schritten:

3.2.1 Koboclear auftragen

- Verteilen Sie bei der Erstanwendung ca. 20 bis 30 ml Reinigungsflüssigkeit auf der gesamten Auftragsfläche des Mikrofaser-Handschuhs.
- Tragen Sie dann eine geringe Menge der Reinigungslösung Koboclear (1 bis 2 Spritzer pro 1 m² Glasfläche) auf den Mikrofaser-Handschuh auf.
- Verteilen Sie die Reinigungslösung Koboclear mit dem Mikrofaser-Handschuh gleichmäßig auf der (unbehandelten) Fensterscheibe, so dass ein geschlossener Film auf der Fensterscheibe entsteht.

3.2.2 Koboclear trocknen lassen

Der Alkoholgehalt der Reinigungslösung stellt sicher, dass die Fensterscheibe zügig abtrocknet. Die Trocknungszeit ist abhängig von den äußeren Bedingungen (Luftfeuchte, Raum- und Außentemperatur) und von der aufgetragenen Menge der Reinigungslösung. Ein weißes Kreidepulver (Calciumcarbonat) bleibt auf der Fensterscheibe zurück.

3.2.3 Getrocknetes Koboclear absaugen

Das weiße Kreidepulver wird mit der Glasdüse 14 in Kombination mit einem Staubsauger einfach, schnell, rückstandslos und streifenfrei abgesaugt.
Ein aufwändiges Nachpolieren ist nicht notwendig.

- Schalten Sie den Staubsauger ein.
- Lassen Sie die Glasdüse 14 beim Arbeiten vollständig mit den Saugöffnungen auf der Glasoberfläche aufliegen.



Bild 3.11 Koboclear absaugen in Verbindung mit Teleskoprohr



Bild 3.12 Länge des Teleskoprohrs einstellen und verriegeln

- Schieben Sie die Glasdüse gleichmäßig über die gesamte Fensterscheibe und saugen Sie das Kreidepulver ab.

Absaugen in Verbindung mit dem Teleskoprohr TR 14

Die Länge des Teleskoprohrs 14 stellen Sie am Griff ein.

- Drehen Sie den Griff ❷ in Richtung „offen“ (erkennbar am Symbol ❸).
- Stellen Sie die Länge des Teleskoprohrs 14 ein.
- Drehen Sie den Griff in Richtung „geschlossen“ (erkennbar am Symbol ❸), um das Teleskoprohr 14 zu verriegeln.

Saugkraft regulieren

- Die Saugkraft regulieren Sie wie gewohnt am Vorwerk Staubsauger.
- Wählen Sie im Normalfall an Ihrem Vorwerk Staubsauger die Saugstufe 3.

Für andere Geräte ist die zugehörige Gebrauchsanleitung zu lesen.

3.3 Verwenden des Adapters für Fremdgeräte

Mit dem Adapter für Fremdgeräte können Sie die Vorwerk Glasdüse 14 an einen Großteil der am Markt erhältlichen Staubsauger anschließen.

Bei der Verwendung der Glasdüse 14 mit Fremdgeräten ist der Bedienkomfort stark von der Krümmung der Handgriffe der Fremdgeräte abhängig.



Bild 3.13 Glasdüse auf Fremdgerät aufstecken



Bild 3.14 Glasdüse von Fremdgerät abnehmen

3.3.1 Aufstecken der Glasdüse 14 an Fremdgeräte

- Stecken Sie den Vorwerk Adapter für Fremdgeräte mit dem Verdrehschutz nach oben in die Glasdüse 14. Achten Sie dabei darauf, dass der Verdrehschutz in der vorgesehenen Aussparung der Glasdüse 14 liegt.
- Schieben Sie die Glasdüse 14 mit dem aufgesetzten Adapter für Fremdgeräte auf den Saugschlauch oder das Saugrohr des Staubsaugers, bis die Glasdüse festsitzt.

3.3.2 Abnehmen der Glasdüse 14 vom Fremdgerät

- Ziehen Sie die Glasdüse 14 und den Adapter für Fremdgeräte vom Saugschlauch oder Saugrohr ab.
- Ziehen Sie den Adapter für Fremdgeräte mit dem Verdrehschutz aus der Glasdüse 14 heraus.

4 Wartung

Damit Ihr Vorwerk Fensterreinigungs-Set Ihnen stets Freude bereitet und optimal funktioniert, warten Sie es regelmäßig. Wie Sie vorgehen, erfahren Sie im folgenden Kapitel.

⚠ **Warnung! Gefahr eines Stromschlags!**

- Schalten Sie den Staubsauger vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stecken Sie die Glasdüse 14 niemals an einen Staubsauger auf, wenn die Glasdüse 14 nach der Reinigung noch nicht vollständig trocken ist.
- Trocknen Sie die Glasdüse 14 nicht in der Nähe von Heizkörpern oder in der prallen Sonne, da sich der Kunststoff verziehen kann.



Bild 4.15 Glasdüse absaugen



Bild 4.16 Glasdüse abspülen

Gerät/Zubehör	Schritt	Zeitpunkt/Häufigkeit
Glasdüse 14	nach jeder Fensterreinigung	• Ziehen Sie die Glasdüse 14 vom Saugschlauch oder Teleskoprohr ab. • Saugen Sie die Borsten der Glasdüse 14 mit dem Staubsauger ab
	bei Bedarf zwischendurch	• Ziehen Sie die Glasdüse 14 vom Saugschlauch oder Teleskoprohr ab. • Reinigen Sie die Glasdüse 14 unter fließendem Wasser, um die Reste von Kreidepulver aus der Düse zu spülen • Lassen Sie die Glasdüse 14 vollständig trocknen, bevor Sie die Glasdüse 14 wieder benutzen.
Mikrofaser-Handschuh (Glastuch) 14	nach jeder Fensterreinigung	• Waschen Sie den Mikrofaser-Handschuh unter fließendem Wasser gründlich aus.
	bei Bedarf	• Waschen Sie den Mikrofaser-Handschuh in der Waschmaschine bei max. 60°C ohne Weichspüler, wie auf dem Etikett am Mikrofaser-Handschuh angegeben

4.1 Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Sie haben ein Qualitätsprodukt von Vorwerk erworben. Damit Sie auch in Zukunft mit Ihrem Vorwerk Produkt so zufrieden sind wie am ersten Tag, empfehlen wir Ihnen, unsere Nachbestellmöglichkeiten für originale Pflegemittel und originale Verbrauchsmaterialien rechtzeitig zu nutzen.

Das Nachbestellen hat Vorwerk leicht gemacht:

Persönlich bei Ihrem Kundenberater in **Deutschland** bzw. Vorwerk Handelspartner in **Österreich** oder im Servicecenter (Kapitel 8 auf S. 21).

In unserem Online-Shop
in **Deutschland** unter www.vorwerk-kobold.de
in **Österreich** unter www.vorwerk.at

Geprüfte Qualität erkennen Sie am Vorwerk Logo!

VORWERK

5 Störungsbehebung

⚠ **Warnung! Gefahr eines Stromschlags und Verletzungsgefahr**

- Führen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nie eigenständig aus. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur vom zuständigen Vorwerk-Kundendienst ausgeführt werden.

Wenn Ihre Glasdüse 14 einmal nicht richtig funktioniert, ist folgende Ursache möglich:

Störung	Mögliche Ursache und Behebung
Die Borsten der Glasdüse 14 sind verformt oder verfilzt.	• Spülen Sie die Glasdüse 14 gut ab und lassen Sie die Glasdüse 14 vollständig trocknen.

6 Entsorgung und Umweltschutz

6.1 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung ist ein wichtiger Teil unseres Produkts: Sie schützt unsere Produkte beim Transport vor Schäden und reduziert das Risiko eines Produktausfalls. Daher können wir nicht auf die Verpackung verzichten. Für den Fall, dass Sie Ihr Produkt während der Garantiezeit oder auch danach zum Service oder Kundendienst einreichen oder einschicken müssen, ist die Originalverpackung der sicherste Schutz vor Transportschäden.
Wenn Sie die Verpackung dennoch entsorgen möchten, so können Sie dies jederzeit und ohne Einschränkungen über Ihre regionalen Einrichtungen (Altpapier-Tonne, Gelbe Tonne, Wertstoffhof, Altpapiersammlung etc.) tun. Dafür beauftragt Vorwerk gesetzlich authorisierte Lizenzgeber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihr entsprechendes Servicecenter (Kapitel 8 auf S. 21).

6.2 Informationen zum Umweltschutz

Natur bewahren und die Umwelt schützen: Bei Vorwerk ist Umweltschutz ein wichtiges Unternehmensziel.

Weniger Verpackung
Wir verwenden ausschließlich umweltfreundliches Material, das bei richtiger Entsorgung wieder verwertet wird. Wir beteiligen uns schon bei der Entwicklung an der Einsparung von Verpackungsabfall und setzen uns für seine Entsorgung und Recycling ein.

Energie sparen

Vorwerk Produkte schonen die Umwelt: Sie verbrauchen nur wenig Energie bei hoher Saugleistung.

Umweltgerechte Produktion

Bei der Herstellung unserer Produkte legen wir Wert auf den Schutz der Umwelt. Wir verwenden recyclingfähige Kunststoffe und Farben. Auf umwelt-belastende Flammhemmer haben wir ganz bewusst verzichtet.
Für unsere Filtertüten verwenden wir lösungsmittelfreie Kleber, ungebleichtes Papier oder unbedenklichen Kunststoff. Unsere Gebrauchsanleitungen werden aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen hergestellt und ohne Chlor gebleicht.

Wieder verwertbares Material

Das Material unserer Produkte kann nahezu vollständig wieder verwertet werden. Wir verzichten weitgehend auf den Einsatz von PVC.
Bei der Konstruktion unserer Produkte achten wir auf „sortenreines“ Material: Die verwendeten Stoffe können später ohne großen Energieaufwand wieder mit modernen Anlagen stofflich getrennt werden. Damit sie noch leichter recycelt werden können, haben wir unsere Kunststoffbauteile größtenteils gekennzeichnet.

7 Garantie

Etwaige Garantieleistungen entnehmen Sie bitte Ihrem Bestellschein bzw. Kaufvertrag.

8 Serviceleistungen

Service in Deutschland

Die Mitarbeiter unseres Telefonservices stehen Ihnen gern zur Verfügung:
Telefon: 0202 - 564 - 3727, Telefax: 0202 - 564 - 83 - 5000
von Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr, Samstag 8 - 14 Uhr.

Service in Österreich

Die Mitarbeiter unseres Telefonservices stehen Ihnen gern zur Verfügung:
Telefon: 0505 800, Telefax: 0505 800 - 145
von Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr.

VORWERK

Unser Bestes für Ihre Familie

Achten Sie auf Qualität.

Vorwerk Qualität

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG
Mühlenweg 17-37
42270 Wuppertal
www.vorwerk.de

Vorwerk Austria GmbH & Co. KG
Schäfferhofstr. 15
A 6971 Hard
www.vorwerk.at

23323–0411–70

20110408–GAL23323_DEAT_01 Vorwerk Deutschland Stifung & Co. KG., Wuppertal