

Vorwerk Kobold Schweiz  
Vorwerk International Mittelsten Scheid und Co.  
Christoph-Merian-Ring 23  
CH-4153 Reinach BL  
www.vorwerk-kobold.ch

Vorwerk Austria GmbH & Co. KG  
Schäfflerhofstr. 15  
A 6971 Hard  
www.vorwerk-kobold.at

Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG  
Mühlenweg 17-37  
42270 Wuppertal  
www.vorwerk-kobold.de

Achten Sie auf Qualität.  
**Vorwerk Qualität**




## **kobold** VD14 / VD15 Variodüse

## **kobold**

### BEIBLATT ZUR **KOBOLD VD14 / VD15 VARIODÜSE**

ein Zubehör  
zu Ihrem Kobold Staubsauger






Bild 1 Variodüse




Bild 2 Länge einstellen



Bild 3 Bohraufsatz



Bild 4 Pinselaufsatz




Bild 5 Variodüse mit Aufsätzen und Elektrosaugschlauch

## KOBOLD VD15 VARIODÜSE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Kobold VD15 Variodüse. Die Variodüse ist vielseitig einsetzbar und ein ideales Zubehör für Ihren Kobold Staubsauger.

- Beachten Sie für die sichere Verwendung Ihrer Variodüse die Gebrauchsanleitung Ihres Kobold Staubsaugers.

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen und die Anwendungen der Kobold VD14 und VD15 Variodüse. Die Produkte unterscheiden sich nur farblich. Sie sind konstruktiv identisch. Die Beschreibungen und Abbildungen in dieser Anleitung beziehen sich auf die Kobold VD15 Variodüse.

**!** Verwenden Sie die Variodüse nur in Verbindung mit Ihrem Kobold Staubsauger.

- Setzen Sie den Stutzen **1** der Variodüse an den Elektrosaugschlauch an.

Die Variodüse hat ein Gelenk **2**, sodass Sie im 90-Grad-Winkel saugen können. Mit der verlängerbaren, flexiblen Spitze **3** kommen Sie selbst in schwer erreichbare Ecken und enge Stellen. Außerdem können Sie einen der Aufsätze auf die Spitze **3** setzen, den Bohraufsatz (Bild 3) oder den Pinselaufsatz (Bild 4).

### LÄNGE EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Spitze **3** heraus.
- Um die Verlängerung wieder hineinzuschieben, drücken Sie den Rastknopf **4** und schieben Sie dann die Spitze zurück.

### BOHRAUFSATZ

Mit dem Bohraufsatz können Sie Bohrstaub auffangen. Sie können ein Loch in die Wand bohren, ohne dass Bohrstaub Ihre Wohnung verschmutzt.

- Setzen Sie den Bohraufsatz auf die Spitze der Variodüse.
- Schalten Sie den Staubsauger ein.
- Setzen Sie den Bohraufsatz mit der schwarzen Dichtung an die Wand.

Durch die Saugkraft des Staubsaugers haftet der Bohraufsatz auf der Wand, wenn diese vollständig eben ist. So haben Sie die Hände frei, um das Loch zu bohren.

**i** Nehmen Sie den Bohraufsatz von der Wand, bevor Sie den Staubsauger ausschalten.

### PINSELAUFSATZ

Mit dem Pinselaufsatz kommt Ihre Variodüse in die kleinsten Zwischenräume und die engsten Stellen. Er eignet sich hervorragend zum Absaugen von Fußleisten und zum Saugen zwischen Möbeln und Regalen.

- Stecken Sie dazu den Pinselaufsatz auf die Spitze Ihrer Variodüse.

Das Bild 5 zeigt die Variodüse mit Pinselaufsatz und Bohraufsatz und den Kobold Elektrosaugschlauch ESS aus der neuen Produktpalette.

Sie können die Variodüse aber auch problemlos mit älteren Elektrosaugschläuchen mit ovalem Anschluss benutzen.