

Sicherheitsinformationen für Kobold VM7

1 Zu deiner Sicherheit

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den Eigenschaften der Vorwerk Produkte. Die Produktsicherheit kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn du das Gerät bestimmungsgemäß verwendest und sämtliche Sicherheitshinweise beachtest.

1.1 Aufbau der Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit Sicherheitssymbolen und Signalwörtern hervorgehoben. Das Symbol und das Signalwort geben dir einen Hinweis auf die Schwere der Gefahr.

Aufbau der Warnhinweise Die Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind, werden folgendermaßen dargestellt:

WARNUNG



Art und Quelle der Gefahr

Erläuterung zur Art und Quelle der Gefahr/Folgen

- Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr

Bedeutung der Signalworte

WARNUNG	Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Körperverletzung, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.
VORSICHT	Gefahr leichter Körperverletzung, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.
HINWEIS	Sachschaden, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

Bedeutung der Sicherheitssymbole



Nur für den Gebrauch in Innenräumen



Benutze zum Laden nur die abnehmbare Versorgungseinheit.

1.2 Gefahren und Sicherheitshinweise



WARNUNG

Brandgefahr!

Durch unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts während des Transports kann es zu Hitzeentwicklung bis hin zu Brand kommen.

- Um einen sicheren Transport zu gewährleisten, versetze das Gerät vorher in den Transportmodus.

Brandgefahr!

Wenn Wasser in den Akku gelangt, kann dies zu Brand führen.

- Reinige den Akku niemals mit Wasser, Flüssigreinigern oder einem feuchten Reinigungstuch.
- Halte den Akku von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.

Brandgefahr oder Gefahr eines Stromschlags!

Eine nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur des Geräts und des zugehörigen Ladegeräts kann zu Brand oder Stromschlag führen.

- Führe Reparaturen an deinem Gerät nie eigenständig aus.
- Lasse Reparaturen an Elektrogeräten nur vom Vorwerk Kundenservice, einer von Vorwerk autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Tausche defekte Teile ausschließlich durch original Ersatzteile aus, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Setze dich bei Beschädigungen am Gerät mit deinem Vorwerk Kundendienst in Verbindung.
- Versuche nicht, das Ladegerät zu öffnen und selbst zu reparieren. Das Ladegerät hat spannungsführende Teile im Inneren und ist kein wartungsfähiges Teil.

Gefahr eines Stromschlags!

Wenn du das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendest, kann dies zu einem Stromschlag führen.

- Führe keine spitzen Gegenstände in die elektrischen Kontakte ein.
- Verändere die elektrischen Kontakte nicht.
- Setze dich bei Beschädigungen mit deinem Kundendienst in Verbindung.

- Gefahr eines Stromschlags!** Wenn Wasser an die stromführenden Bauteile gelangt, kannst du einen Stromschlag bekommen.
- Reinige das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
 - Benutze das Ladegerät nicht in feuchten Umgebungen.
 - Fasse das Ladegerät nicht mit nassen Händen an.

- Gefahr eines Stromschlags!** Bei Verwendung von nicht-originalen Ladegeräten ist nicht sichergestellt, dass der vorgesehene Schutz gegen Stromschlag vorliegt.
- Benutze zum Laden des Geräts nur das originale Vorwerk Ladegerät (abnehmbare Versorgungseinheit), das für dieses Gerät erhältlich ist.

- Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr!** Wenn brennende oder leicht entzündliche Stoffe in das Innere des Geräts gelangen, kann dies zu Brand oder zu einer Explosion führen.
- Sauge keine heiße Asche oder glimmende Zigarettenstummel auf.
 - Sauge keine explosiven oder leicht entzündlichen Stoffe auf.

- Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr!** Das Laden nicht aufladbarer Batterien kann zu einem Brand oder einer Explosion führen!
- Verwende ausschließlich den für dein Gerät geeigneten original Vorwerk Akku.

- Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr!** Das Gerät kann anfangen zu brennen, wenn du es Hitze aussetzt, das Netzteil abdeckst oder nicht bestimmungsgemäß verwendest.
- Das Gerät und sämtliches Zubehör (insbesondere der Akku) dürfen niemals ins Feuer gelegt bzw. durch eine externe Wärmequelle erhitzt werden.
 - Betreibe das Gerät und sämtliches Zubehör (insbesondere den Akku) nicht weiter, wenn sie zu Boden gefallen sind und sichtbare Beschädigungen oder Betriebsstörungen aufweisen.
 - Schließe den Akku keinesfalls kurz, beispielsweise durch an den Akkuklemmen anliegende Metallgegenstände.
 - Achte darauf, dass das Netzteil nicht abgedeckt wird.

Explosionsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Akku oder dem Gerät kann zu einer Explosion führen.

- Benutze ausschließlich für dein Gerät geeignete original Vorwerk Akkus.
- Versuche niemals, den Akku zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren. Defekte Akkus müssen durch neue original Vorwerk Akkus ersetzt werden.
- Betreibe den Akku nicht weiter, wenn er beschädigt ist.

Gefahr eines Stromschlags!

Beim Bohren von Befestigungslöchern in der Wand kann es zu einem Stromschlag kommen.

- Achte beim Bohren (besonders in der Nähe einer Steckdose oder eines Lichtschalters) darauf, dass du in keine elektrische Leitung bohrst.

Erstickungsgefahr!

Kleinteile können in die Atemwege gelangen und zum Ersticken führen.

- Halte Kleinteile wie Duftchips von Kindern fern.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Unterdruck!

Das Ansaugen von Haut oder Haar kann zu Verletzungen führen.

- Saug niemals Körperteile oder Kopfhaar an.
- Saug nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren.

Gefahr durch Kontakt mit Gefahrstoffen!

Ausgetretener Elektrolyt von Akkus oder Batterien kann zu Verletzungen führen.

- Fasse ausgelaufenen Elektrolyt sowie Elektrolytreste bspw. an ausgelaufenen Akkus oder Batterien nicht ohne Haut- und Augenschutz an.
- Ausgelaufener Elektrolyt darf nicht mit Haut, Augen und Schleimhäuten in Berührung gebracht werden.
- Wasche dir bei versehentlichem Kontakt die Hände und spüle die Augen oder Schleimhäute unmittelbar mit reichlich klarem Wasser aus.
- Halte dich von austretenden Elektrolytdämpfen fern und Sorge für eine gute Belüftung.
- Wenn du weiterhin Beschwerden hast oder der Elektrolyt mit Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kam, suche einen Arzt oder eine Ärztin auf.
- Wasche Kleidung und Textilien, die mit ausgelaufenem Elektrolyt oder Elektrolytresten in Kontakt gekommen sind, unmittelbar gründlich aus oder entsorge diese.
- Ausgelaufener Elektrolyt, Elektrolytreste sowie die ausgelaufenen Akkus oder Batterien sind entflammbar. Halte diese von Feuer und Hitze fern.



HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Geräts!

Feuchtigkeit im Inneren des Geräts kann dieses beschädigen.

- Reinige dein Gerät niemals mit Wasser oder feuchten Reinigern.
- Bewahre dein Gerät vor Feuchtigkeit geschützt auf.

Gefahr der Beschädigung des Geräts!

Befindet sich das Gerät nicht in einwandfreiem Zustand, kann dies zu Beschädigungen führen.

- Benutze ausschließlich original Vorwerk Produkte.
- Betreibe das Gerät nicht, wenn es oder das Kabel des Netzteils beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht vollständig zusammengebaut ist.
- Verwende den Akkusauger ausschließlich mit eingesetzter original Filtereinheit.

Gefahr der Beschädigung des Akkus!

Hitze oder Kälte verkürzen die Lebensdauer und/oder können einen Schaden an den Akkus verursachen.

- Halte die in den technischen Daten angegebenen Umgebungstemperaturen zur Lagerung und Bedienung ein.

Gefahr der Beschädigung der Akkus!

Eine fehlerhafte Verwendung des Akkus kann zu einer Beschädigung des Akkus führen.

- Lade das Gerät mindestens einmal pro Jahr vollständig auf, um eine Tiefentladung und somit eine Verkürzung der Akkulebensdauer zu verhindern.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Durch unsachgemäßen Gebrauch der Düse können Oberflächen beschädigt werden.

- Setze das Gerät nicht auf glänzenden oder polierten Oberflächen ein.

Bedeutung der Sicherheitssymbole



Nur für den Gebrauch in Innenräumen



Benutze zum Laden nur die abnehmbare Versorgungseinheit.

2 Deine Pflichten

Um eine einwandfreie Funktion des Geräts und des Vorwerk Zubehörs zu gewährleisten, beachte Folgendes:

1. Beachte die Gebrauchsanleitung und alle zugehörigen Dokumente.
2. Bewahre die Anleitung an einem Ort auf, wo du sie bei Bedarf leicht wiederfindest.
3. Lasse Schäden umgehend beheben. Wende dich dazu an den Kundenservice.