

Unser Bestes für Ihre Familie


Lieber Kunde. vielen Dank, dass Sie sich für unseren Saugroboter entschieden haben. Ein optimales Reinigungsergebnis erzielen Sie, wenn Sie regelmäßig

- das Staubfach leeren.
- den Filter reinigen und
- die Bodensensoren reinigen.

Kurzanleitung

Saugroboter Kobold VR100


Lesen Sie bitte auch die vollständige Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Roboter mit dem Zubehör zum ersten Mal benutzen Dies ist nur eine Kurzanleitung.




robotic technology by neoto robotics california




1. Links und rechts von der Basisstation keine Hindernisse (0,5 m).




2. Seitenbürste montieren.




3. Roboter an der Basisstation aufladen.



 Grenzen Sie Räume und ggf. herabführende Treppen mit dem Begrenzungsstreifen ab.



5. Um im normalen Reinigungsmodus zu saugen: einmal Drücken = an; erneutes Drücken = Start



6. Staubfach öffnen und leeren. Bodensensoren regelmäßig mit einem weichen, sauberen Tuch oder Wattestäbchen reinigen.